

### Einstellen von Wochentag und Uhrzeit

- Ziehen Sie die Krone bei in der 12-Uhr-Position befindlichem Sekundenzeiger in die zweite Klickstufe vor. Damit stoppt der Sekundenzeiger.
- Stellen Sie durch Drehen der Krone den Wochentag ein. Der Wochentag ändert sich, wenn die Uhrzeit von 11:00 Uhr abends auf 4:00 Uhr morgens vorläuft. Zum schnelleren Einstellen des Wochentags können Sie auch folgendermaßen vorgehen:
  - Verstellen Sie die Zeit von 11:00 abends auf 4:00 Uhr vormittags, indem Sie die Krone von sich weg drehen, was den Wochentag weiterstellt.

- Nachdem sich der Wochentag geändert hat, drehen Sie die Krone wieder zu sich, um circa 11:00 abends einzustellen.
- Drehen Sie die Krone wieder von sich weg, damit sich die Zeiteinstellung von 11:00 abends auf 4:00 morgens ändert, um zum nächsten Wochentag zu gehen.
- Wiederholen Sie die obigen Schritte so oft wie zum Einstellen des gewünschten Wochentags erforderlich.

- Stellen Sie nach dem Einstellen des Wochentags durch Drehen der Krone die Zeiger ein. Bewegen Sie den Minutenzeiger zunächst vier bis fünf Minuten über die einzustellende Uhrzeit hinaus und drehen Sie ihn dann auf die richtige Zeit zurück.
  - Gehen Sie beim Einstellen der Uhrzeit behutsam vor und achten Sie besonders auf richtige Einstellung der Tageshälfte.
- Drücken Sie die Krone in die Normalstellung zurück, um die Zeitnehmung wieder zu starten.

### Einstellen des Kalendertags


- Ziehen Sie die Krone in die erste Klickstufe vor.
- Stellen Sie den Tag ein, indem Sie die Krone zu sich drehen (siehe Pfeil in der Illustration).
- Drücken Sie die Krone in ihre Normalstellung zurück.
  - Bitte vermeiden Sie, den Kalendertag bei einer laufenden Uhrzeit zwischen 9:00 Uhr abends und 1:00 Uhr morgens einzustellen.



- Für Uhr mit Zeitmarkierungsring  
Den Zeitmarkierungsring drehen, bis die Markierung  $\nabla$  mit dem Minutenzeiger übereinstimmt. Nach Ablauf einer gewissen Zeitspanne kann diese anhand des Teilstriches des Zeitmarkierungsringes, auf den der Minutenzeiger zeigt, abgelesen werden. So wird die abgelaufene Zeitspanne angezeigt.



- Manche wasserdichte Modelle sind mit einer aufschraubbaren Krone versehen.
- Bei solchen Modellen müssen Sie zuerst die Krone in der in der Abbildung gezeigten Richtung losschrauben, bevor Sie die Krone herausziehen können. Niemals zu stark an solchen Kronen ziehen.
- Achten Sie auch darauf, dass solche Armbanduhren nicht wasserdicht sind, während ihre Kronen gelöst sind. Nachdem Sie irgendwelche Einstellungen ausgeführt haben, die Kronen so weit es geht wieder hineinschrauben.



## Technische Daten

- Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur:**  $\pm 20$  Sekunden/Monat  
**Anzeige:** 3 analoge Zeiger (Stunde, Minuten und Sekunden),  
 3 zusätzliche Zifferblätter (24 Stunden, Kalendertag und Wochentag)  
**Batterie:** 1 Stck. Silberoxid-Batterie (Typ: SR920SW)  
 Circa 3 Jahre auf Typ SR920SW