


Guide d'utilisation 5070

CASIO


A propos de ce manuel



- Les lettres sur l'illustration ci-contre désignent les boutons utilisés pour les diverses opérations.
- Pour simplifier, les aiguilles analogiques de la montre n'apparaissent pas sur les illustrations.
- Chaque section de ce manuel fournit les informations nécessaires aux opérations pouvant être effectuées dans chaque mode. Pour le détail et les informations techniques, reportez-vous à "Référence".
- Selon le modèle de montre, le texte de l'affichage apparaît soit en sombre sur fond clair soit en clair sur fond sombre. Dans ce manuel tous les affichages sont en sombre sur fond clair.
- En ce qui concerne les indicateurs, ils apparaissent en sombre sur un affichage positif (sombre sur clair) et en clair sur un affichage négatif (clair sur sombre) lorsque l'avertisseur est activé.

Guide général


- Appuyez sur **(C)** pour passer d'un mode à l'autre.
- Dans n'importe quel mode (sauf lorsqu'un réglage est affiché), appuyez sur **(B)** pour éclairer l'afficheur.



Indication de l'heure

La montre indique séparément l'heure numérique et l'heure analogique. Le réglage de l'heure numérique et celui de l'heure analogique ne s'effectuent pas de la même façon.

- En mode Indication de l'heure, vous pouvez appuyer sur **(D)** pour changer le format d'affichage comme indiqué ci-dessous.



Heure et date numériques

Utilisez le mode Indication de l'heure pour régler et afficher l'heure et la date numériques. Lorsque vous réglez l'heure numérique, vous pouvez aussi spécifier l'heure d'été (DST) ou l'heure d'hiver, le code de votre ville de résidence (code de la ville où vous utilisez normalement la montre), le format de 12 ou 24 heures et la durée de l'éclairage.


- Un certain nombre de codes de villes sont prérglés sur cette montre et chacun d'eux correspond à un fuseau horaire. Lorsque vous réglez l'heure numérique, il est important de régler au préalable le code de votre ville de résidence. Si votre ville n'est pas incluse parmi les codes prérglés, sélectionnez le code de la ville se trouvant dans le même fuseau horaire que votre ville.
- Toutes les heures des villes du mode Heure universelle sont synchronisées sur les réglages d'heure et de date effectués dans le mode Indication de l'heure.
- Lorsque l'heure et la date sont réglées pour la ville de résidence, il suffit de changer de code de ville en mode Indication de l'heure pour obtenir l'heure pour une autre ville.

Pour régler l'heure et la date numériques



- En mode Indication de l'heure, appuyez sur **(A)** jusqu'à ce que les secondes se mettent à clignoter, ce qui indique l'écran de réglage.
- Appuyez deux fois sur **(C)** pour faire clignoter le réglage de code de ville de résidence (voir l'illustration ci-dessous), puis utilisez **(B)** et **(D)** pour sélectionner le code souhaité.
 - Veillez à bien sélectionner le code de ville de résidence avant de changer les autres réglages.
 - Pour le détail sur les codes de ville, voir "City Code Table" (Tableau des codes de ville).

- Appuyez sur **(C)** pour faire clignoter d'autres réglages, de la façon suivante.



- Lorsque le réglage que vous voulez changer clignote, utilisez **(B)** et **(D)** pour le changer, comme indiqué ci-dessous.

Ecran	Pour:	Il faut:
36	Rémettre les secondes à 00	Appuyer sur (D) .
0F	Sélectionner l'heure d'été (0F) ou l'heure d'hiver (0F)	Appuyer sur (D) .
TYO	Changer le code de la ville de résidence	Utiliser (D) (est) et (B) (ouest).
10:00	Changer les heures ou les minutes	Utiliser (D) (+) et (B) (-).
12H	Sélectionner le format de 12 heures (12H) ou de 24 heures (24H)	Appuyer sur (D) .
2009	Changer l'année	Utiliser (D) (+) et (B) (-).
6:30	Changer le mois ou le jour	Utiliser (D) (+) et (B) (-).
LT+	Sélectionner une seconde (+) ou trois secondes (0) comme durée d'éclairage	Appuyer sur (D) .

- Appuyez sur **(A)** pour sortir de l'écran de réglage.

- Si seules les secondes sont remises à zéro (sans changement du réglage DST, du code de ville de résidence, des heures ou des minutes) l'aiguille des minutes analogiques se règle automatiquement.

- Voir "Réglage de l'heure d'été (DST) pour l'heure numérique" pour le détail.
- Le format d'indication de l'heure sur 12 heures/24 heures sélectionné dans le mode Indication de l'heure est validé dans tous les modes.
- Pour le détail sur la durée de l'éclairage, voir "Eclairage".

Réglage de l'heure d'été (DST) pour l'heure numérique

Lorsque l'heure d'été (DST) est sélectionnée, le réglage de l'heure numérique avance d'une heure. Souvenez-vous que l'heure d'été n'est pas utilisée dans l'ensemble des pays ou des régions du globe.

Pour sélectionner l'heure d'été ou l'heure d'hiver pour le mode Indication de l'heure

- En mode Indication de l'heure, appuyez sur **(A)** jusqu'à ce que les secondes se mettent à clignoter, ce qui indique l'écran de réglage.
 - Appuyez une fois sur **(C)** pour afficher l'écran de réglage de l'heure d'été.
 - Appuyez sur **(D)** pour activer (0F affiché) ou désactiver (0F affiché) l'heure d'été.
 - Appuyez sur **(A)** pour sortir de l'écran de réglage.
- L'indicateur DST apparaît dans le mode Indication de l'heure, Avertisseur et dans le mode Réglage des aiguilles pour indiquer que l'heure d'été est activée.



Indicateur DST

Guide d'utilisation 5070

CASIO.

Réglage de l'heure analogique

Effectuez les opérations suivantes lorsque l'heure indiquée par les aiguilles analogiques ne correspond pas à l'affichage numérique.


Pour régler l'heure analogique



- En mode Indication de l'heure, appuyez cinq fois sur ④ pour accéder au mode Réglage des aiguilles.
- Appuyez sur ④ jusqu'à ce que l'heure numérique se mette à clignoter, ce qui indique l'écran de réglage analogique.
- Appuyez sur ⑤ pour avancer le réglage de l'heure analogique de 20 secondes à la fois.
 - Les aiguilles tournent plus rapidement si vous maintenez la pression sur ⑤.

- Si vous devez avancer l'heure analogique de plusieurs heures, appuyez en continu sur ⑤ jusqu'à ce que l'heure avance rapidement, puis appuyez sur ⑥. Le mouvement des aiguilles se bloque et vous pouvez relâcher les deux boutons. Le mouvement rapide continue et ne s'arrête que lorsque vous appuyez sur un bouton. Il s'arrête sinon de lui-même lorsque l'heure est avancée de 12 heures, ou si un avertisseur (avertisseur quotidien, signal horaire ou bip de compte à rebours) retente.
- Appuyez sur ④ pour sortir de l'écran de réglage.
- Lorsque vous sortez de l'écran de réglage, la montre ajuste automatiquement l'aiguille des minutes en fonction du comptage interne des secondes.
- Pour revenir au mode Indication de l'heure, appuyez sur ③.

Heure universelle



Heure actuelle pour le code de ville sélectionné

- Toutes les opérations mentionnées ici s'effectuent en mode Heure universelle, auquel vous accédez en appuyant sur ③.

Pour voir l'heure d'une autre ville


- En mode Heure universelle, appuyez sur ⑤ pour faire défiler les codes de ville (fuseaux horaires) vers l'est.
- Pour de plus amples informations sur les codes de ville, voir "City Code Table" (Tableau des codes de ville).
 - Si l'heure d'une ville est fausse, c'est que l'heure du mode Indication de l'heure et/ou les réglages de code de ville de résidence ne sont pas corrects. Passez au mode Indication de l'heure et effectuez les de résidence nécessaires.

Pour sélectionner l'heure d'été ou l'heure d'hiver pour un code de ville



- En mode Heure universelle, utilisez ⑤ pour afficher le code de ville dont vous voulez changer le réglage d'heure d'hiver/heure d'été.
- Appuyez deux secondes environ sur ④ pour sélectionner l'heure d'été (indicateur DST affiché) ou l'heure d'hiver (indicateur DST non affiché).
- L'indicateur DST apparaît lorsque vous affichez un code de ville pour lequel l'heure d'été a été sélectionnée.
- Notez que le réglage d'heure d'été/hiver n'affecte que le code de ville actuellement affiché. Les autres codes de ville ne sont pas affectés par ce réglage.
- Vous ne pouvez pas sélectionner l'heure d'été lorsque le fuseau horaire GMT est sélectionné comme code de ville.

Minuterie de compte à rebours



- La minuterie de compte à rebours peut être réglée d'une à 60 minutes. Un avertisseur retentit lorsque le compte à rebours atteint zéro. La minuterie de compte à rebours a aussi une fonction d'autorépétition et un bip de progression qui signale la progression du compte à rebours.
- Toutes les opérations mentionnées ici s'effectuent dans le mode Minuterie de compte à rebours, auquel vous accédez en appuyant sur ③.

Réglage de la minuterie de compte à rebours

- Les réglages qu'il faut effectuer avant d'utiliser la minuterie de compte à rebours sont les suivants.
- Temps initial du compte à rebours; Activation/Désactivation de l'autorépétition; Activation/Désactivation du bip**
- Voir "Pour régler la minuterie de compte à rebours" pour le détail.

Autorépétition

Lorsque l'autorépétition est activée, le compte à rebours redémarre automatiquement chaque fois qu'il atteint zéro. Si vous ne l'arrêtez pas, il se répète huit fois, après quoi il s'arrête.

Lorsque l'autorépétition est désactivée, le compte à rebours s'arrête lorsqu'il atteint zéro, après quoi le temps initial réapparaît.

- Si vous appuyez sur ⑤ pendant un compte à rebours avec autorépétition, le compte à rebours s'arrête. Vous pouvez le poursuivre en appuyant une nouvelle fois sur ⑤, ou bien vous pouvez appuyer sur ④ pour revenir au temps initial du compte à rebours.

Fonctionnement du bip de compte à rebours

La montre bipe à différents moments d'un compte à rebours pour vous tenir informé de sa progression sans que vous ayez à regarder la montre. Pendant un compte à rebours, des bips retentissent aux moments indiqués ci-dessous.

Bip de fin de compte à rebours

Ce bip vous indique la fin du compte à rebours.

- Lorsque le bip de progression est désactivé, le bip de fin de compte à rebours retentit pendant 10 secondes, à moins que vous n'appuyiez sur un bouton pour l'arrêter.
- Lorsque le bip de progression est active, le bip de fin de compte à rebours retentit une seconde environ.

Bip de progression

Lorsque le bip de progression est activé, la progression du compte à rebours est signalée par des bips, comme indiqué ci-dessous.

- A partir des cinq dernières minutes du compte à rebours, la montre émet quatre bips courts chaque minute.
- Les 30 dernières secondes du compte à rebours sont aussi marquées par quatre bips courts.
- La montre émet ensuite un bip court à chacune des 10 dernières secondes du compte à rebours.
- Si le temps initial du compte à rebours est de six minutes ou plus, la montre émet un bip court chaque des 10 dernières secondes précédant les cinq dernières minutes. Lorsque le compte à rebours atteint le point des cinq dernières minutes, il le signale par quatre bips courts.


Pour régler la minuterie de compte à rebours



- Lorsque le temps initial du compte à rebours est affiché dans le mode Minuterie de compte à rebours, appuyez sur ③ jusqu'à ce que le temps initial se mette à clignoter, ce qui indique l'écran de réglage.

- Si le temps initial du compte à rebours n'est pas affiché, procédez comme indiqué dans "Pour utiliser la minuterie de compte à rebours" pour l'afficher.

- Appuyez sur ⑤ pour faire clignoter d'autres réglages de la façon suivante.



- Lorsque le réglage que vous voulez changer clignote, utilisez ④ et ⑤ pour le changer de la façon suivante.

Réglage	Ecran	Boutons utilisés
Temps initial	05:00	④ (+) et ⑤ (-) pour changer le réglage. • Le temps initial peut être réglé de 1 à 60 minutes par incrément d'une minute.
Autorépétition	(OFF)	④ pour activer (ON) affiché) ou désactiver (OFF) l'autorépétition.
Bip de progression	NON	④ pour activer (ON) ou désactiver (OFF) le bip de progression.

- Appuyez sur ④ pour sortir de l'écran de réglage.

- Vous pouvez aussi effectuer les étapes 1 et 2 ci-dessus lorsque vous voulez voir les réglages d'autorépétition et de bip de progression.


Pour utiliser la minuterie de compte à rebours



Appuyez sur ④ en mode Minuterie de compte à rebours pour démarrer la minuterie de compte à rebours.

- Le minutage se poursuit même si vous sortez du mode Minuterie de compte à rebours.
- Appuyez sur ④ lorsqu'un compte à rebours est en cours pour l'interrompre. Appuyez de nouveau sur ④ pour continuer.
- Pour arrêter complètement un compte à rebours, interrompez-le d'abord (en appuyant sur ④), puis appuyez sur ④. Le compte à rebours revient à sa valeur initiale.


Chronomètre



Le chronomètre permet de mesurer le temps écoulé, des temps partiel et deux arrivées.

- La plage d'affichage du chronomètre est de 59 minutes et 59,99 secondes.
- Si lorsque la limite de chronométrage est atteinte, le chronomètre revient à zéro et le chronométrage se poursuit à moins que vous ne l'arrêtez.
- Le chronométrage se poursuit même si vous sortez du mode Chronomètre.
- Si vous sortez du mode Chronomètre pendant l'affichage d'un temps partiel, celui-ci s'efface et le chronométrage se poursuit.
- Toutes les opérations mentionnées ici s'effectuent dans le mode Chronomètre, auquel vous accédez en appuyant sur ③.

Pour chronométrier des temps




Guide d'utilisation 5070

CASIO.

Avertisseurs

Etat Activé/Désactivé



Vous pouvez préroger cinq avertisseurs indépendants. Lorsqu'un avertisseur est activé, la montre bippe à l'heure prérogée. Un des avertisseurs peut fonctionner comme avertisseur snooze, tandis que les quatre autres sont des avertisseurs uniques.

- Vous pouvez aussi activer le signal horaire pour que la montre émette deux bips chaque heure.
- Il y a six écrans en mode Avertisseur. Quatre sont pour les avertisseurs uniques (indiqués par les numéros AL.1 à AL.4), un écran est pour l'avertisseur snooze (indiqué par SNZ) et un autre écran est pour le signal horaire (indiqué par SHG).
- Toutes les opérations mentionnées ici s'effectuent dans le mode Avertisseur auquel vous accédez en appuyant sur C.

Pour régler l'heure d'un avertisseur



- En mode Avertisseur, utilisez D pour faire défiler les écrans d'avertisseur jusqu'à ce que celui que vous voulez régler apparaisse.

- Pour régler un avertisseur unique, affichez un des écrans d'avertisseur AL.1 à AL.4. Pour régler l'avertisseur snooze, affichez l'écran indiqué par SNZ.
- L'avertisseur snooze se répète toutes les cinq minutes.
- Après avoir sélectionné un avertisseur, appuyez sur A jusqu'à ce que le réglage des heures de l'avertisseur se mette à clignoter, ce qui indique l'écran de réglage.
- À ce moment l'avertisseur est automatiquement activé.
- Appuyez sur C pour faire clignoter les heures ou les minutes.
- Lorsqu'un réglage clignote, utilisez D (+) et B (-) pour le changer.
- Si vous réglez l'heure de l'avertisseur dans le format de 12 heures, réglez l'heure correctement sur le matin (pas d'indicateur) ou l'après-midi (indicateur P).
- Appuyez sur A pour sortir de l'écran de réglage.

Fonctionnement des avertisseurs

L'avertisseur retentit à l'heure prérégée pendant 20 secondes quel que soit le mode dans lequel se trouve la montre. Dans le cas de l'avertisseur snooze, l'avertisseur retentit sept fois au maximum à cinq minutes d'intervalle à moins que vous ne l'arrêtez.

- L'avertisseur et le signal horaire se déclenchent conformément à l'heure numérique du mode Indication de l'heure.
- Pour arrêter l'avertisseur lorsqu'il retentit, appuyez sur un bouton.
- Si vous effectuez une des opérations suivantes dans les intervalles de cinq minutes qui séparent les bips de l'avertisseur snooze, l'avertisseur s'arrête.

Affichage de l'écran de réglage du mode Indication de l'heure


Affichage de l'écran de réglage SNZ

Pour tester l'avertisseur

En mode Avertisseur, appuyez un moment sur D pour faire retentir l'avertisseur.


Pour activer et désactiver un avertisseur

Etat Activé/Désactivé



Pour activer ou désactiver le signal horaire

Etat Activé/Désactivé



- En mode Avertisseur, utilisez D pour sélectionner un avertisseur.
- Appuyez sur A pour activer (AL affiché) ou désactiver (AL non affiché) l'avertisseur.
- Lorsque vous activez un avertisseur unique (AL.1 à AL.4), l'indicateur d'avertisseur apparaît sur l'écran de mode Avertisseur.
- Lorsque l'avertisseur snooze (SNZ) est activé, l'indicateur d'avertisseur et l'indicateur d'avertisseur snooze apparaissent sur l'écran d'avertisseur snooze du mode Avertisseur et dans tous les autres modes.
- L'indicateur d'avertisseur apparaît dans tous les modes (sauf le mode Avertisseur) lorsqu'un avertisseur est activé.
- L'indicateur d'avertisseur clignote lorsque l'avertisseur retentit.
- L'avertisseur snooze clignote pendant les intervalles de 5 minutes entre les bips.

Eclairage



Une DEL (diode électroluminescente) éclaire l'afficheur pour qu'il soit mieux visible à l'obscurité.

Précautions concernant l'éclairage

- L'éclairage de l'afficheur peut être à peine visible en plein soleil.
- L'éclairage s'éteint automatiquement lorsqu'un avertisseur retentit.
- L'emploi fréquent de l'éclairage réduit l'autonomie de la pile.

Pour éclairer l'afficheur manuellement

Dans n'importe quel mode (sauf quand un écran de réglage est affiché), appuyez sur B pour éclairer l'afficheur.

- Vous pouvez aussi procéder de la façon suivante pour sélectionner une seconde ou trois secondes comme durée d'éclairage. Lorsque vous appuyez sur B, l'afficheur reste éclairé pendant une ou trois secondes, selon la durée d'éclairage spécifiée.

Pour spécifier la durée de l'éclairage

- En mode Indication de l'heure, appuyez sur A jusqu'à ce que les secondes se mettent à clignoter, ce qui indique l'écran de réglage.

- Appuyez neuf fois sur C de sorte que le réglage de la durée d'éclairage apparaisse.

- Lorsque la durée de l'éclairage clignote, appuyez sur D pour sélectionner une seconde (-) ou trois secondes (x).

- Appuyez sur A pour sortir de l'écran de réglage.

Référence

Vous trouverez ici des informations détaillées et techniques sur le fonctionnement de la montre ainsi que des précautions et remarques importantes au sujet des caractéristiques et fonctions de la montre.

Fonction de retour automatique

Si vous laissez des chiffres clignoter pendant deux ou trois minutes sans effectuer aucune opération, la montre revient automatiquement à l'écran de réglage.

Défilement

Les boutons B et D servent dans plusieurs modes et sur plusieurs écrans à faire défiler les données. Dans la plupart des cas, une pression continue de ces boutons permet de faire défiler les réglages plus rapidement.

Ecrans initiaux

Lorsque vous accédez au mode Heure universelle ou Avertisseur, les données affichées au moment où vous êtes sorti de ce mode réapparaissent en premier.

Indication de l'heure

- Si vous remettez les secondes à 00 entre 30 et 59 secondes, les minutes augmentent d'une unité. Entre 00 et 29 secondes, les minutes ne changent pas lorsque vous remettez les secondes à 00.
- Dans le format de 12 heures, l'indicateur P apparaît sur l'écran pour les heures comprises entre midi et 11:59 de l'après-midi et aucun indicateur n'apparaît pour les heures comprises entre minuit et 11:59 du matin.
- Dans le format de 24 heures, les heures sont indiquées de 0:00 à 23:59 sans aucun indicateur.
- L'année peut être réglée de 2000 à 2039.
- Le calendrier automatique de la montre tient compte des différentes longueurs des mois et des années bissextilles. Lorsque vous réglez la date, vous n'avez plus besoin de la changer, sauf après le remplacement des piles.
- L'heure actuelle est calculée en mode Indication de l'heure pour chaque code de ville en fonction du décalage horaire de chaque ville par rapport à l'heure de Greenwich (GMT) et en fonction de l'heure spécifiée pour la ville de résidence.
- Le décalage GMT est calculé par cette montre en fonction de l'heure universelle coordonnée (UTC). L'heure UTC est le standard scientifique universellement utilisé pour l'indication de l'heure. Cette heure est indiquée par des horloges atomiques (au céium) qui ont une précision de quelques microsecondes. Des secondes sont ajoutées ou soustraites, si nécessaire, pour que l'heure UTC reste synchronisée avec la rotation de la terre. Le point de référence pour l'heure UTC est Greenwich, en Angleterre.

Guide d'utilisation 5070

CASIO®

Fiche technique

Précision à température normale: ± 30 secondes par mois

Indication de l'heure numérique: Heures, minutes, secondes, après-midi (PM), mois, jour, jour de la semaine

Format horaire: 12 heures ou 24 heures

Système de calendrier: Calendrier préprogrammé entièrement automatique de l'année 2000 à l'année 2039

Autres: 3 formats d'écran (Jour de la semaine, Mois – Jour, Heures: Minutes); Code de la ville de résidence (un des 31 codes de ville peut être sélectionné); Heure d'été/heure d'hiver

Indication de l'heure analogique: Heures, minutes (l'aiguille bouge toutes les 20 secondes)

Heure universelle: 27 villes (29 fuseaux horaires)

Autres: Heure d'hiver/Heure d'été

Minuterie de compte à rebours

Unité de mesure: 1 seconde

Plage du compte à rebours: 60 minutes

Plage de réglage du temps initial du compte à rebours: De 1 à 60 minutes (incrément d'une minute)

Autre: Autorépétition du compte à rebours; Bip de progression

Chronomètre

Unité de mesure: 1/100 seconde

Capacité de chronométrage: 59'59.99"

Modes de chronométrage: Temps écoulé, temps partiel, deux arrivées.

Avertisseurs: 5 avertisseurs quotidiens (4 avertisseurs uniques, 1 avertisseur snooze); Signal horaire

Eclairage: DEL (diode électroluminescente); Durée d'éclairage au choix (environ 1 ou 3 secondes)

Pile: Deux piles à l'oxyde argenté (Type: SR726W)

Autonomie d'environ 2 ans avec une pile de type SR726W (à raison de 20 secondes d'avertisseur par jour et d'un éclairage de 1,5 seconde par jour)

City Code Table

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential	City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
		-11	JED	Jeddah	+3
HNL	Honolulu	-10	THR	Tehran	+3.5
ANC	Anchorage	-9	DXB	Dubai	+4
LAX	Los Angeles	-8	KBL	Kabul	+4.5
DEN	Denver	-7	KHI	Karachi	+5
CHI	Chicago	-6	DEL	Delhi	+5.5
NYC	New York	-5	DAC	Dhaka	+6
CCS*	Caracas	-4	RGN	Yangon	+6.5
RIO	Rio De Janeiro	-3	BKK	Bangkok	+7
		-2	HKG	Hong Kong	+8
		-1	TYO	Tokyo	+9
GMT		0	ADL	Adelaide	+9.5
LON	London		SYD	Sydney	+10
PAR	Paris	+1	NOU	Noumea	+11
CAI	Cairo		WLG	Wellington	+12
JRS	Jerusalem	+2			

• Based on data as of March 2008.

• The rules governing global times (UTC offset and GMT differential) and summer time are determined by each individual country.

* In December 2007, Venezuela changed its offset from -4 to -4.5. Note, however, that this watch displays an offset of -4 (the old offset) for the CCS (Caracas, Venezuela) city code.