Guida all'uso 1343/1794/2364 **CASIO**

Per impostare l'ora e la data

 La configurazione dell'orologio potrebbe essere leggermente diversa da quella mostrata nell'illustrazione.

[Impostazione della data]

- Estrarre la corona fino al primo scatto.
 Impostare la data girando la
- corona. Evitare di impostare la data fra le 8:00 di sera e l'1:00 del
- le 8:00 di sera e l'11:00 dei mattino (l'indicazione della data potrebbe non cambiare in quella nel giorno successivo). Reinserire la corona in modo da riportarla nella posizione


[Impostazione dell'ora e del giorno

- [Impostazione dell'ora e del gio della settimana]

 1) Estrarre la corona fino al secondo scatto quando la lancetta dei secondi si trova nella posizione delle 12; la lancetta dei secondi si ferma
- Regolare le lancette girando la corona. Mentre si fa ciò. il
- corona. Mentre si fa cio, il giorno della settirimana cambia conformemente.

 Dopo aver impostato il giorno della settirimana, impostare con attenzione l'ora, facendo attenzione a distinguere tra antimeridiane e pomeridiane.
- In corrispondenza ad un segnale orario, reinserire la

Lancetta delle 24 ore La lancetta delle 24 ore indica l'ora attuale del giorno, compiendo un giro completo ogni 24 ore.



Lancetta delle 24 ore [Modello 1794]

Per modelli dotati di lunetta di tempo trascorso Ruotare la lunetta di tempo trascorso in modo da allineare il segno 🌹 con la lancetta dei minuti. Dopo un certo periodo di tempo, leggere sulla lunetta di tempo trascorso la graduazione indicata dalla lancetta dei minuti.

Essa indica il tempo trascorso.



- Alcuni modelli resistenti all'acqua sono muniti di una corona del tipo a vite.
- Con tali modelli, si deve svitare la corona nella
- Con tall modelli, si deve svitare la corona nella direzione indicata nell'illustrazione per allentarla prima di poterla estrarre. Non tirare con forza eccessiva corone di questo tipo. Tenere presente inoltre che tali modelli non sono resistenti all'acqua mentre la corona è allentata. Accertarsi di riavvitare la corona fino i tende della corona fino i tende conse di fittato una estato di corona con di controle della corona con di controle della corona fino i tende conse di fittato con consenio. in fondo dopo aver effettuato una qualsiasi

