

CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2490

Seite 1

Über diese Anleitung



(Beleuchtung)

- Die Knopfbetätigungen werden durch die in der Abbildung aufgeführten Buchstaben angegeben.
- Diese Armbanduhr ist mit zwei Farb-LCD-Panels ausgestattet. Aus Einfachheitsgründen werden die Abbildungen des Displays in dieser Anleitung nur in einer Farbe dargestellt.
- Jeder Abschnitt in dieser Anleitung enthält die Informationen, die Sie für die Ausführung der Operationen in jedem Modus benötigen. Weitere Einzelheiten und technische Informationen sind in dem Abschnitt „Referenz“ aufgeführt.
- Um jahrelangen und störungsfreien Betrieb dieser Armbanduhr sicherzustellen, lesen und befolgen Sie unbedingt die unter „Wartung durch den Benutzer“ aufgeführten Instruktionen.

G

Liste der Bedienungsvorgänge

Die nachfolgende Referenzliste enthält alle in dieser Anleitung beschriebenen Bedienungsvorgänge.

Einstellen von Zeit und Datum	G-6
Ändern der Zeitnehmungsfarbe	G-8
Messen von Zeiten mit der Stoppuhr	G-12
Einstellen des Schrittmacherwertes	G-16
Ein- oder Ausschalten des Schrittmachersignals	G-17
Aufrufen von Stoppuhr-Datensätzen	G-19
Löschen eines Protokolls	G-23
Rückstellen der kumulativen Gesamtanzeige	G-23
Eingeben Ihrer grundlegenden Daten	G-27

G-2

Inhalt

Allgemeine Anleitung	G-4
Zeitnehmung	G-6
Stoppuhr	G-9
Aufrufmodus	G-18
Eingabe grundlegender Daten	G-24
Countdown-Timer	G-28
Alarm	G-32
Doppelzeit	G-35
Hintergrundleuchte	G-36
Referenz	G-41
Technische Daten	G-50
Wartung durch den Benutzer	G-53


G-1

Einstellen der Countdown-Startzeit	G-29
Verwendung des Countdown-Timers	G-30
Ein- und Ausschalten der Wiederholungsautomatik	G-31
Einstellen der Alarmzeit	G-33
Kontrolle des Alarms	G-34
Ein- und Ausschalten des täglichen Alarms und des stündlichen Zeitsignals	G-34
Einstellen der Doppelzeit	G-35
Manuelles Einschalten der Hintergrundleuchte	G-37
Ein- oder Ausschalten des automatischen Beleuchtungsschalters	G-40
Ausschalten der automatischen Anzeige	G-41
Einschalten der automatischen Anzeige	G-41

G-3

Allgemeine Anleitung

- Drücken Sie den Knopf (C), um von Modus auf Modus umzuschalten.
- Drücken Sie den Knopf (L) in einem beliebigen Modus, um das Display zu beleuchten.




G-5

G-4

Zeitnehmung

PM-Indikator (zweite Tageshälfte) Wochentag




Jahr Monat - Kalendertag
Stunden : Minuten Sekunden

G-6

Verwenden Sie den Zeitnehmungs-Modus, um die aktuelle Zeit und das Datum einzustellen und anzuzeigen. Sie können den Zeitnehmungs-Modus auf für die Wahl der Farbe der aktuellen Zeit verwenden.

Einstellen von Zeit und Datum

1. Halten Sie den Knopf (B) in dem Zeitnehmungs-Modus gedrückt, bis die Sekunden zu blinken beginnen, wodurch die Einstellanzeige angezeigt wird.
2. Drücken Sie den Knopf (C), um das Blinken in der nachfolgenden Reihenfolge zu verschieben und andere Einstellungen zu wählen.



3. Sobald die Einstellung blinkt, die Sie ändern möchten, verwenden Sie die Knöpfe (D) und (A), um diese gemäß nachfolgender Beschreibung zu ändern.

Um diese Einstellung zu ändern	Führen Sie diese Knopfbetätigung aus
Sekunden	Drücken Sie den Knopf (D), um die Sekunden auf 00 zurückzustellen.
Stunden, Minuten, Jahr, Monat, Kalendertag	Verwenden Sie den Knopf (D) (+) und den Knopf (A) (-), um die Einstellung zu ändern.
12/24-Stunden-Format	Drücken Sie den Knopf (D), um zwischen dem 12-Stunden- (12H) und 24-Stunden-Format (24H) umzuschalten.

- Falls Sie den Knopf (D) drücken, wenn sich die Sekunden im Bereich von 30 bis 59 befinden, werden die Sekunden auf 00 zurückgestellt, wobei 1 zu den Minuten addiert wird. In dem Bereich von 00 bis 29 verbleiben die Minuten unverändert.
- 4. Drücken Sie den Knopf (B), um die Einstellanzeige zu verlassen.
- Das von Ihnen in dem Zeitnehmungs-Modus gewählte 12/24-Stunden-Format wird in allen Modi verwendet.
- Der Wochentag wird automatisch in Abhängigkeit von dem eingestellten Datum (Jahr, Monat und Kalendertag) angezeigt.

G-7

CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2490

Seite 2

Einstellung der Farbe der aktuellen Zeit



Sie können aus drei unterschiedlichen Farben für die aktuelle Zeit wählen. Die von Ihnen gewählte Farbe betrifft die Zahlen im mittleren Teil des Displays und den Indikator für die erste (A)/zweite (P) Tageshälfte, der im oberen Teil des Displays erscheint.

Ändern der Zeitnehmungsfarbe

Halten Sie den Knopf (D) in dem Zeitnehmungs-Modus für etwa eine Sekunde gedrückt, um die Farbe der aktuellen Zeit zu ändern.

- Jedes Mal, wenn Sie den obigen Vorgang ausführen, ändert die Farbeinstellung in der folgenden Reihenfolge: Schwarz → Blau → Rot → Schwarz usw.
- Die obige Einstellung betrifft nur die Stunden, Minuten, Sekunden und den AM/PM-Indikator (erste/zweite Tageshälfte).

G-8

- Die Stoppuhrmessungen werden in dem Stoppuhr-Modus ausgeführt, den Sie durch Drücken des Knopfes (C) aufrufen können (Seite G-4).



Wie die Stoppuhr arbeitet

Es gibt zwei Verfahren für die Verwendung der Stoppuhr: Messen der abgelaufenen Zeit und der Runden/Zwischenzeiten wie mit einer normalen Stoppuhr (siehe „Messen von Zeiten mit der Stoppuhr“) und Anzeige der zurückgelegten Entfernung beim Joggen oder Laufen. Um die Stoppuhr für die Anzeige der Entfernung verwenden zu können, müssen Sie zuerst die nachfolgend aufgeführten Schritte ausführen.

1. Stellen Sie Ihre grundlegenden Daten ein. Siehe „Eingabe grundlegender Daten“ auf Seite G-24.
2. Konfigurieren Sie das Schrittmachersignal. Siehe „Über das Schrittmachersignal“ auf Seite G-15.

G-10

Messen von Zeiten mit der Stoppuhr



Hinweise

- Drücken Sie den Knopf (D) für die Rundenzeit/Zwischenzeit-Operation, wodurch die Rundenzeit/Zwischenzeit für etwa acht Sekunden am Display eingefroren wird. Danach kehrt das Display auf die normale Stoppuhr-Zeitmessung zurück.
- Während einer Stoppuhr-Zeitmessoperation zeigt der obere Teil des Displays die Stundenstelle und die aktuelle Runden/Zwischenzeitnummer, der mittlere Teil die aktuelle Zwischenzeit und der untere Teil die aktuelle Rundenzeit an.


G-12

- Wenn Sie zuerst die Stoppuhroperation durch Drücken des Knopfes (A) starten, dann zeigen der mittlere Teil und der untere Teil des Displays die Minuten, Sekunden und 1/100-Sekunden an. Falls die im unteren Teil des Displays angezeigte Zeit größer als 60 Minuten ist, wechselt das Anzeigeformat auf Stunden, Minuten und Sekunden. Ist die im mittleren Teil des Displays angezeigte Zeit größer als 10 Stunden, dann wechselt das Anzeigeformat auf Stunden, Minuten und Sekunden.

G-14

Stoppuhr

Minuten 1/100 Sekunden
Stunden Sekunden



Zeit im Zeitnehmungs-Modus

Bei der Stoppuhr handelt es sich um eine Stoppuhr mit einer Anzeigegenauigkeit von 1/100 Sekunde, welche die abgelaufene Zeit und Runden/Zwischenzeiten misst. Die Stoppuhr verwendet die Daten, die Sie im Eingabemodus für grundlegende Daten eingegeben haben, und ein Schrittmachersignal, um die zurückgelegte Entfernung zu berechnen, wenn Sie Joggen oder Laufen. Die Zeiten der Stoppuhr und die von Ihnen zurückgelegte Entfernung werden ebenfalls im Speicher abgespeichert.

- Die Stoppuhr-Messoperation setzt auch fort, wenn Sie den Stoppuhr-Modus verlassen.
- Falls Sie den Stoppuhr-Modus verlassen, wenn eine Runden/Zwischenzeit am Display eingefroren ist, dann wird die Runden/Zwischenzeit gelöscht und die Stoppuhr kehrt an die Messung der abgelaufenen Zeit zurück.

G-9


Hinweise

- Um eine genaue Berechnung der Entfernung zu erhalten, müssen Sie die grundlegenden Daten genau einstellen und das Übungstempo gemäß dem von der Armbanduhr ausgegebenen Schrittmachersignal einhalten.
- Für Informationen über den Typ von Daten, welche die Armbanduhr bei Verwendung der Stoppuhr im Speicher abspeichert, siehe Seite G-47.
- Sie können die Daten über die zurückgelegte Entfernung nur in dem Aufrufmodus anzeigen. Sie erscheinen nicht in der Anzeige des Stoppuhr-Modus.

G-11

Wahl des Stoppuhr-Anzeigeformats

Nachfolgend ist dargestellt, wie Sie die Position der Rundenzeit und der Zwischenzeit auf der Stoppuhranzeige steuern können.



- Der Runden/Zwischenzeit-Indikator verwendet Pfeile, um die Rundenzeit und die Zwischenzeit (abgelaufene Zeit) anzuzeigen.
- Falls Sie in dem Zeitnehmungs-Modus die Farbe Rot oder Blau für die aktuelle Zeit gewählt hatten (Seite G-8), dann erscheint der mittlere Teil des Displays in Blau oder Rot, wenn eine Zwischenzeit bzw. eine Rundenzeit am Display eingefroren ist.

G-13

Über das Schrittmachersignal

Das Schrittmachersignal dieser Armbanduhr gibt ein akustisches Signal in Übereinstimmung mit einem Schrittmacherwert (Rate) aus, den Sie eingestellt haben. Sie können das Schrittmachersignal verwenden, um ein bestimmtes Tempo beim Joggen oder Laufen einzuhalten. Sie können das Schrittmachersignal auch ausschalten, wenn Sie dieses nicht verwenden möchten.

- Der von Ihnen eingestellte Schrittmacherwert spezifiziert die Anzahl der akustischen Signale pro Minute.
- Wenn Sie das Schrittmachersignal einschalten, dann gibt die Armbanduhr in der durch den Schrittmacherwert spezifizierten Rate die akustischen Signale aus.
- Sie können die Schrittmacherfunktion ausschalten, indem Sie den Schrittmacherwert auf --- einstellen. Während der Schrittmacherwert auf --- eingestellt ist, berechnet die Armbanduhr nicht die zurückgelegte Entfernung.

G-15


CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2490

Seite 3

Einstellen des Schrittmacherwertes

Ein-Indikator für Schrittmachersignal



- Während die Anzeige des Stoppuhr-Modus nur Nullen anzeigt (0:00:00:00), halten Sie den Knopf **B** gedrückt, bis der Schrittmacherwert blinkend am Display erscheint. Dies ist die Schrittmacherwert-Einstellanzzeige.
- Drücken Sie den Knopf **C**, um das Schrittmachersignal einzuschalten.
 - Mit jedem Drücken des genannten Knopfes wird das Schrittmachersignal ein- (ertönt) oder ausgeschaltet (ertönt nicht).
- Verwenden Sie den Knopf **D** (+) und den Knopf **A** (-), um den Schrittmacherwert zu ändern.
 - Mit jedem Drücken eines dieser Knöpfe wird der Schrittmacherwert in Einheiten von 5 geändert. Sie können einen Schrittmacherwert in dem Bereich von 100 bis 200 einstellen.

- Falls Sie den Knopf **D** oder **A** drücken, während der Schrittmacherwert auf 200 bzw. 100 eingestellt ist, wird der Wert auf --- geändert.
- Drücken Sie den Knopf **B**, um die Einstellanzzeige zu verlassen.

Ein- oder Ausschalten des Schrittmachersignals

Während die Anzeige des Stoppuhr-Modus etwas anderes als nur Nullen anzeigt, halten Sie den Knopf **B** für etwa eine Sekunde gedrückt, um das Schrittmachersignal ein- (J wird angezeigt) oder auszuschalten (J wird nicht angezeigt).


- Mit jedem Drücken des Knopfes **B** wird der mittlere Teil des Displays zwischen der Rundenzeit und der Zwischenzeit umgeschaltet.

G-16

G-17

Aufrufmodus

Zurückgelegte Entfernung



Verwenden Sie den Aufrufmodus, um im Stoppuhr-Modus abgespeicherte Datensätze aufzurufen und zu löschen.

- Die Stoppuhr-Datensätze werden als „Protokolle“ gespeichert, die von der Armbanduhr automatisch erstellt werden. Für weitere Informationen siehe „Speicherverwaltung“ auf Seite G-44.
- Die Titelanzeige des neuesten Protokolls erscheint zuerst, wenn Sie den Aufrufmodus aufrufen.
- Die Protokollnummern werden automatisch ab 01 in der logischen Reihenfolge zugeordnet.
- Alle Operationen in diesem Abschnitt werden in dem Aufrufmodus ausgeführt, den Sie durch Drücken des Knopfes **C** aufrufen können (Seite G-4).



Aufrufen von Stoppuhr-Datensätzen

Verwenden Sie den Knopf **B** in dem Aufrufmodus, um durch die Protokolltitelanzeigen zu scrollen, wobei mit dem neuesten Protokoll begonnen wird, wie es nachfolgend dargestellt ist. Wenn die Titelanzeige des gewünschten Protokolls angezeigt wird, verwenden Sie die Knöpfe **D** und **A**, um durch die in einem Protokoll enthaltenen Datensätze zu scrollen.

Protokollnummer
Protokolltitelanzeige
G-18

G-19

Kumulative Gesamtanzeige



- Die kumulative Gesamtanzeige zeigt die Gesamtentfernung seit der letzten Rückstellung der kumulativen Gesamtentfernung (Seite G-23).
- Die Positionen der Rundenzeit und der Zwischenzeit (mittlerer oder unterer Teil des Displays) in der Stoppuhr-Datensatzanzeige werden durch das Anzeigeformat bestimmt, das Sie zuletzt in dem Stoppuhr-Modus gewählt hatten (Seite G-13).
- Der BEST-Indikator identifiziert den Datensatz, der die beste Rundenzeit in dem Protokoll enthält.
- Falls die Armbanduhr für die Zwischenzeit im mittleren Teil des Displays konfiguriert ist, dann wird die Zwischenzeit in der Anzeige der besten Rundenzeit in Blau angezeigt. Falls sich die Rundenzeit in der Mitte befindet, dann wird diese in Rot angezeigt.
- Falls ein Datensatz der besten Rundenzeit automatisch gelöscht wird, wenn das Protokoll voll wird, dann wird der BEST-Indikator nicht an den Datensatz mit der nächst besten Rundenzeit übertragen. Für weitere Informationen über die automatische Löschung von Datensätzen siehe „Speicherverwaltung“ auf Seite G-44.

G-20

G-21

- Die für die Entfernungsberechnung verwendete Maßeinheit hängt von der Einheit ab, die Sie für Ihre Schrittlänge gewählt haben, wie es in der folgenden Tabelle dargestellt ist. Für weitere Informationen siehe „Eingeben Ihrer grundlegenden Daten“ auf Seite G-27.

Gewählte Schrittlängeneinheit	Entfernungseinheit
in (Zoll)	mi (Meilen)
cm (Zentimeter)	km (Kilometer)

Löschen eines Protokolls

- Zeigen Sie die Titelanzeige des zu löschenden Protokolls in dem Aufrufmodus an.
 - Für Informationen darüber, was passiert, wenn Sie hier die kumulative Gesamtanzeige wählen, siehe den nachfolgenden Abschnitt „Rückstellen der kumulativen Gesamtanzeige“.
- Halten Sie die Knöpfe **A** und **D** gedrückt, bis die Armbanduhr ein langes akustisches Signal ausgibt und CLR das Blinken am Display einstellt.
 - Dadurch wird das Protokoll und alle darin enthaltenen Datensätze gelöscht. Durch das Löschen eines Protokolls wird der kumulative Gesamtentfernungswert nicht geändert.

Rückstellen der kumulativen Gesamtanzeige

- Zeigen Sie die kumulative Gesamtanzeige in dem Aufrufmodus an.
 - Halten Sie die Knöpfe **A** und **D** gedrückt, bis die Armbanduhr ein langes akustisches Signal ausgibt und CLR das Blinken am Display einstellt.
- Dadurch wird die kumulative Gesamtentfernung auf Null zurückgestellt, ohne irgendwelche Protokolle oder Datensätze zu löschen. Ein neuer kumulativer Gesamtwert startet mit der nächsten von Ihnen ausgeführten Stoppuhroperation.

G-22


G-23

CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2490

Seite 4

Eingabe grundlegender Daten



Der Eingabemodus für die grundlegenden Daten lässt Sie Ihre Schrittlänge und eine Schrittlängeneinheit spezifizieren. Der Stoppuhr-Modus verwendet diese grundlegenden Daten für die Berechnung der von Ihnen beim Joggen oder Laufen zurückgelegten Entfernung.

- Der obere Teil der Schrittlängenanzeige zeigt 'in' an Stelle von 'm', wenn Sie Zentimeter als die Schrittlängeneinheit spezifiziert haben.
- Alle in diesem Abschnitt beschriebenen Operationen werden in dem Eingabemodus für grundlegende Daten ausgeführt, den Sie durch Drücken des Knopfes C aufrufen können (Seite G-5).


G-24

Wichtig!

- Sie können die Einstellungen der grundlegenden Daten während einer Zeitmessung in dem Stoppuhr-Modus nicht ändern. Sie müssen zuerst den Betrieb der Stoppuhr stoppen und die Stoppuhranzeige nur auf Nullen löschen, bevor Sie die Einstellungen der grundlegenden Daten ändern können.
- Falls Sie die Schrittlängeneinheit ändern möchten, müssen Sie zuerst die kumulative Gesamtanzeige auf Null zurückstellen. Für Informationen über die Ausführung dieses Vorganges siehe Seite G-23.

G-26

Countdown-Timer



Zeit im Zeitnehmungs-Modus

Sie können den Countdown-Timer in einem Bereich von 10 Sekunden bis zu 100 Stunden einstellen. Ein Alarm ertönt, wenn der Countdown Null erreicht.

- Sie können auch die Wiederholungsautomatik wählen, wodurch der Countdown von dem von Ihnen eingestellten Originalwert automatisch neu gestartet wird, wenn Null erreicht wurde.
- Die Countdown-Timer-Funktionen stehen in dem Countdown-Timer-Modus zur Verfügung, den Sie unter Verwendung des Knopfes C aufrufen können (Seite G-5).

G-28

Verwendung des Countdown-Timers

- Drücken Sie den Knopf A in dem Countdown-Timer-Modus, um den Countdown-Timer zu starten.
- Wenn das Ende des Countdowns erreicht wird und die Wiederholungsautomatik ausgeschaltet ist, ertönt ein Alarm für vier Sekunden, oder bis Sie ihn durch Drücken eines beliebigen Knopfes stoppen. Die Countdown-Zeit wird automatisch auf ihren Startwert zurückgestellt, nachdem der Alarm stoppt.
 - Drücken Sie den Knopf A während einer Countdown-Operation, um diese auf Pause zu schalten. Drücken Sie erneut den Knopf A, um mit dem Countdown wieder fortzusetzen.
 - Um eine Countdown-Operation vollständig zu stoppen, schalten Sie diese zuerst auf Pause (durch Drücken des Knopfes A), und drücken Sie danach den Knopf C. Dadurch kehrt die Countdown-Zeit auf ihren Startwert zurück.

G-30

Grundlegende Daten


Sie können entweder Zoll (in) oder Zentimeter (cm) als die Einheit für die Schrittlänge spezifizieren. Die von Ihnen für die Schrittlänge spezifizierte Einheit bestimmt auch die Maßeinheit, die in dem Stoppuhr-Modus und Aufrufmodus für den Entfernungswert verwendet wird, wie es nachfolgend dargestellt ist.

Schrittlängeneinheit	Einstellbereich	Einstellinkrement	Entfernungseinheit
Zoll (in)	16 bis 76 in	2 in	Meilen (mi)
Zentimeter (cm)	40 bis 190 cm	5 cm	Kilometer (km)

- Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie Werte für diese Einstellung berechnen können.
 $239 \text{ Schritte erforderlich, um einen 330-Yard-Rundkurs zu umrunden.}$
 $330 \text{ (Yards)} \div 239 \text{ (Schritte)} \times 36 = 49,70 \text{ (ca. 50 Zoll)}$
 $239 \text{ Schritte erforderlich, um einen 300-Meter-Rundkurs zu umrunden.}$
 $300 \text{ (Meter)} \div 239 \text{ (Schritte)} = 1,255 \text{ (ca. 125 cm)}$
- Aktualisieren Sie unbedingt die grundlegenden Datenwerte, wenn eine andere Person die Armbanduhr verwendet.

G-25

Eingeben Ihrer grundlegenden Daten



1. Halten Sie den Knopf B in dem Eingabemodus für die grundlegenden Daten gedrückt, bis die Schrittlänge zu blinken beginnt, wodurch die Einstellanzeige angezeigt wird.
2. Drücken Sie den Knopf C, um das Blinken zwischen der Schrittlänge und der Schrittlängeneinheit (in oder cm) zu verschieben.
3. Geben Sie die grundlegenden Daten wünschgemäß ein.
 - Während die Schrittlänge gewählt ist, verwenden Sie den Knopf D (+) und den Knopf A (-), um diese zu ändern.
 - Während die Schrittlängeneinheit gewählt ist, drücken Sie den Knopf D, um zwischen den verfügbaren Einheiten umzuschalten.
4. Drücken Sie den Knopf B, um die Einstellanzeige zu verlassen.


G-27

Einstellen der Countdown-Startzeit

1. Halten Sie den Knopf B in dem Countdown-Timer-Modus gedrückt, bis die Stundeneinstellung der Countdown-Startzeit zu blinken beginnt, wodurch die Einstellanzeige angezeigt wird.
2. Drücken Sie den Knopf C, um das Blinken zwischen den Stunden, Minuten und Sekunden zu verschieben.
3. Verwenden Sie die Knöpfe D (+) und A (-), um die blinkende Einstellung zu ändern.
 - Um den Startwert der Countdown-Zeit auf 100 Stunden einzustellen, stellen Sie 0:00:00 ein.
 - Sie können die Sekunden in 10-Sekunden-Inkrementen einstellen.
4. Drücken Sie den Knopf B, um die Einstellanzeige zu verlassen.

G-29

Ein- und Ausschalten der Wiederholungsautomatik



- Während die Countdown-Startzeit in der Anzeige des Countdown-Timer-Modus angezeigt wird, drücken Sie den Knopf D, um die Wiederholungsautomatik ein- (J wird angezeigt) oder auszuschalten (J wird nicht angezeigt).
- Die Countdown-Zeit wird in Blau angezeigt, während die Wiederholungsautomatik eingeschaltet ist.
 - Wenn das Ende des Countdowns erreicht wird und die Wiederholungsautomatik eingeschaltet ist, ertönt ein Alarm, wobei jedoch der Countdown automatisch erneut startet, sobald der Countdown Null erreicht hat. Sie können die Zeitnehmung stoppen, indem Sie den Knopf A drücken, und danach die Countdown-Startzeit manuell durch Drücken des Knopfes D zurückstellen.
 - Häufige Verwendung der Wiederholungsautomatik und des Alarms kann zu schnellerem Verbrauch der Batterie führen.

G-31

CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2490

Seite 5

Alarm

Ein-Indikator für stündliches Zeitsignal



Zeit im Zeitnehmungs-Modus
G-32


Wenn der Alarm eingeschaltet ist, ertönt der Alarm, sobald die Alarmzeit erreicht wird. Sie können auch das stündliche Zeitsignal einschalten, wodurch die Armbanduhr zu jeder vollen Stunde zwei akustische Signale ausgibt.

- Die Alarmeinstellungen (und die Einstellungen des stündlichen Zeitsignals) können Sie im Alarm-Modus ausführen, den Sie durch Drücken des Knopfes (C) aufrufen können (Seite G-5).

Kontrolle des Alarms

Halten Sie den Knopf (A) in dem Alarm-Modus gedrückt, um den Alarm ertönen zu lassen.

Ein- und Ausschalten des täglichen Alarms und des stündlichen Zeitsignals
Drücken Sie den Knopf (D) in dem Alarm-Modus, um zyklisch durch die Einstellungen zu schalten, wie sie nachfolgend aufgeführt sind.



- Die Alarmzeit wird in Blau angezeigt, wenn der Alarm eingeschaltet ist.

G-34

Einstellen der Alarmzeit

- Halten Sie den Knopf (B) in dem Alarm-Modus gedrückt, bis die Stundeneinstellung der Alarmzeit zu blinken beginnt, wodurch die Einstellanzeige angezeigt wird.
 - Durch diese Operation wird der Alarm automatisch eingeschaltet.
- Drücken Sie den Knopf (C), um das Blinken zwischen den Stunden und Minuten zu verschieben.
- Verwenden Sie die Knöpfe (D) (+) und (A) (-), um die blinkende Einstellung zu ändern.
 - Wenn die Armbanduhr für das 12-Stunden-Zeitnehmungsformat konfiguriert ist (Seite G-7), achten Sie auf richtige Einstellung der Zeit für die erste (P-Indikator) oder zweite (A-Indikator) Tageshälfte.
- Drücken Sie den Knopf (B), um die Einstellanzeige zu verlassen.

Täglicher Alarmbetrieb

Der Alarm ertönt täglich zur voreingestellten Zeit für etwa 20 Sekunden, oder bis Sie ihn durch Drücken eines beliebigen Knopfes stoppen.


G-33

Doppelzeit

Doppelzeit (Stunden : Minuten Sekunden)

Der Doppelzeit-Modus lässt Sie auch die Zeit in einer anderen Zeitzone anzeigen.

- Die Sekundenzählung der Doppelzeit ist mit der Sekundenzählung des Zeitnehmungs-Modus synchronisiert.



Zeit im Zeitnehmungs-Modus

Einstellen der Doppelzeit

- Drücken Sie den Knopf (C), um den Doppelzeit-Modus aufzurufen (Seite G-5).
- Verwenden Sie die Knöpfe (A), (B) und (D), um die Zeit im Doppelzeit-Modus einzustellen.
 - Drücken Sie den Knopf (B), um den Doppelzeit-Modus auf die gleiche Zeit wie den Zeitnehmungs-Modus einzustellen.
 - Mit jedem Drücken des Knopfes (D) (+) oder (A) (-) wird die Zeiteinstellung in 30-Minuten-Inkrementen geändert.

G-35

Hintergrundleuchte

Ein-Indikator für automatischen Beleuchtungsschalter



G-36

Die Hintergrundleuchte verwendet ein elektrolumineszentes (EL) Panel, welches das gesamte Display beleuchtet, sodass dieses auch im Dunkeln abgelesen werden kann. Der automatische Beleuchtungsschalter der Armbanduhr schaltet die Hintergrundleuchte automatisch ein, wenn Sie die Armbanduhr unter einem bestimmten Winkel gegen Ihr Gesicht halten.


- Der automatische Beleuchtungsschalter muss eingeschaltet sein (angezeigt durch den Ein-Indikator für automatischen Beleuchtungsschalter), damit er arbeiten kann.
- Für andere wichtige Informationen über die Verwendung der Hintergrundleuchte siehe „Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Hintergrundleuchte“ auf Seite G-48.

G-37

Über den automatischen Beleuchtungsschalter

Falls der automatische Beleuchtungsschalter eingeschaltet ist, wird die Hintergrundleuchte automatisch für etwa eine Sekunde eingeschaltet, wenn Sie in einen beliebigen Modus Ihr Handgelenk gemäß nachfolgende Beschreibung positionieren.

Halten Sie die Armbanduhr parallel zum Boden, und heben Sie diese danach um mehr als 40 Grad gegen Ihr Gesicht an, um die Hintergrundleuchte einzuschalten.



G-38

Warnung!

- Stellen Sie immer sicher, dass Sie sich an einem sicheren Ort befinden, wenn Sie das Display dieser Armbanduhr unter Verwendung des automatischen Beleuchtungsschalters ablesen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie laufen oder einer anderen Aktivität nachgehen, die zu einem Unfall oder einer Verletzung führen kann. Achten Sie auch darauf, dass die plötzliche Beleuchtung durch den automatischen Beleuchtungsschalter niemanden in Ihrer Umgebung überrascht oder ablenkt.
- Wenn Sie diese Armbanduhr am Handgelenk tragen, achten Sie darauf, dass der automatische Beleuchtungsschalter ausgeschaltet ist, bevor Sie ein Fahrrad oder ein Motorrad fahren bzw. ein anderes Kraftfahrzeug lenken. Plötzlicher und ungewollter Betrieb des automatischen Beleuchtungsschalters kann zu einer Ablenkung führen, wodurch es zu einem Verkehrsunfall mit ernsthaften persönlichen Verletzungen kommen kann.

G-39

CASIO – Bedienungsanleitung

Ein- oder Ausschalten des automatischen Beleuchtungsschalters

- Halten Sie den Knopf (A) in dem Zeitnehmungs-Modus für etwa zwei Sekunden gedrückt, um den automatischen Beleuchtungsschalter ein- (☀️) oder auszuschalten (☀️) wird nicht angezeigt).
- Der Ein-Indikator für den automatischen Beleuchtungsschalter (☀️) wird in allen Modi am Display angezeigt, wenn der automatische Beleuchtungsschalter eingeschaltet ist.


G-40

Referenz

Dieser Abschnitt enthält detaillierte und technische Informationen über den Betrieb dieser Armbanduhr. Er enthält auch wichtige Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise über die verschiedenen Merkmale und Funktionen dieser Armbanduhr.

Automatische Anzeige

Die automatische Anzeige ändert kontinuierlich den Inhalt des Digitaldisplays.



Ausschalten der automatischen Anzeige

Drücken Sie einen beliebigen Knopf (ausgenommen den Knopf (L)), um die automatische Anzeige auszuschalten.

Einschalten der automatischen Anzeige

Halten Sie den Knopf (C) für etwa zwei Sekunden gedrückt, bis die Armbanduhr ein akustisches Signal ausgibt.

- Achten Sie darauf, dass die automatische Anzeige nicht möglich ist, während eine Einstellanzeige am Display angezeigt wird.

G-41

Automatische Rückkehrfunktionen

- Nachdem Sie eine Knopfbedätigung in einem beliebigen Modus (ausgenommen Stoppuhr-Modus) ausgeführt haben, können Sie durch Drücken des Knopfes (C) direkt in den Zeitnehmungs-Modus zurückkehren.
- Falls Sie eine Anzeige mit blinkenden Stellen für zwei oder drei Minuten am Display belassen, ohne eine Operation auszuführen, dann speichert die Armbanduhr alle bis zu diesem Zeitpunkt ausgeführten Einstellungen automatisch ab und verlässt danach die Einstellanzeige.

Scrollen durch Daten und Einstellungen

Mit den Knöpfen (A) und (C) werden in verschiedenen Modi und an verschiedenen Einstellanzeigen verwendet, um am Display durch die Daten zu scrollen. In den meisten Fällen wird schnell durch die Daten gescrollt, wenn Sie einen dieser Knöpfe während einer Scrolloperation gedrückt halten.

G-42

Zeitnehmung

- Bei Verwendung des 12-Stunden-Formats erscheint der P-Indikator (PM = zweite Tageshälfte) für Zeiten von Mittag bis 11:59 Uhr mitternachts am Display, wogegen für Zeiten von Mitternacht bis 11:59 Uhr mittags der A-Indikator (AM = erste Tageshälfte) angezeigt wird.
- Bei Verwendung des 24-Stunden-Formats werden die Zeiten im Bereich von 0:00 bis 23:59 Uhr ohne Indikator angezeigt.
- Das Jahr kann in dem Bereich von 2000 bis 2039 eingestellt werden.
- Der vorprogrammierte vollautomatische Kalender dieser Armbanduhr berücksichtigt die unterschiedliche Länge der Monate auch in Schaltjahren. Sobald Sie das Datum einmal eingestellt haben, sollte kein Grund für dessen Änderung mehr vorliegen, ausgenommen nach dem Austauschen der Batterie der Armbanduhr.
- Die aktuelle Zeit wird im unteren Teil der Anzeigen für den Stoppuhr-Modus, Countdown-Timer-Modus, Alarm-Modus und Doppelzeit-Modus angezeigt. In diesen Anzeigen werden die AM- und PM-Indikatoren nicht angezeigt, wenn die Armbanduhr für das 12-Stunden-Zeitnehmungsformat konfiguriert ist.

G-43

Stoppuhr

- Sie können die Rundenzeitmessung verwenden, um zu bestimmen, wie viel Zeit für einen bestimmten Abschnitt (zum Beispiel einer Runde) eines Rennens benötigt wird.
- Sie können die Zwischenzeitmessung verwenden, um zu bestimmen, wie viel Zeit benötigt wird, um vom Start bis zu einem bestimmten Punkt eines Rennens zu gelangen.

Speicherverwaltung

- Mit jedem Drücken des Knopfes (A), um in dem Stoppuhr-Modus die Messung einer neuen abgelaufenen Zeit oder einer Runden/Zwischenzeit zu starten (Seite G-12), erstellt die Armbanduhr automatisch ein neues „Protokoll“ in Ihrem Speicher. Dieses Protokoll verbleibt für die Datenspeicherung geöffnet, bis Sie dieses durch Drücken des Knopfes (C) permanent schließen, um die Stoppuhr nur auf Nullen zu löschen.
- Der Speicher dieser Armbanduhr reicht für 61 Datensätze aus. Da jede Protokolltitelanzeige (Seite G-20) einen Datensatz an Speicherplatz belegt, hängt die maximale Anzahl der zu speichernden Runden/Zwischenzeit-Datensätze davon ab, wie viele Protokolle gegenwärtig im Speicher angelegt sind, wie es nachfolgend dargestellt ist.

G-44

Speicherkapazität	Anzahl der gegenwärtig im Speicher angelegten Protokolle	Runden/Zwischenzeit-Datensatzkapazität
61 Datensätze	1	61 Datensätze – 1 Protokolltitelanzeige = 60
	2	61 Datensätze – 2 Protokolltitelanzeigen = 59
	5	61 Datensätze – 5 Protokolltitelanzeigen = 56

- Die Armbanduhr berechnet auch die kumulative Gesamtentfernung für alle Stoppuhroperationen, seit die kumulative Gesamtentfernung das letzte Mal zurückgestellt wurde (Seite G-23). Der kumulative Gesamtwert beeinflusst nicht die Speicherkapazität.
- Falls der Speicher der Armbanduhr bereits voll ist, wenn Sie eine Stoppuhr-Knopfbedätigung ausführen, die ein neues Protokoll erstellt, dann wird das älteste Protokoll im Speicher mit allen seinen Datensätzen automatisch gelöscht, um Platz für ein neues Protokoll zu machen.

G-45

- Falls Sie Datensätze zu dem einzigen im Speicher befindlichen Protokoll hinzufügen und der Speicher voll wird, dann wird durch das Hinzufügen eines weiteren Datensatzes der älteste Datensatz in dem Protokoll automatisch gelöscht, um Platz für den neuen Datensatz zu machen.
- Falls Sie Datensätze zu einem Protokoll hinzufügen, wenn mehrere Protokolle im Speicher angelegt sind, und der Speicher der Armbanduhr voll wird, dann wird durch das Hinzufügen eines weiteren Datensatzes das älteste Protokoll im Speicher mit allen seinen Datensätzen automatisch gelöscht, um Platz für die neuen Datensätze zu machen.

G-46

Wie die Stoppuhrdaten gespeichert werden

Die folgende Tabelle beschreibt, wie die Daten gespeichert werden, wenn Sie die verschiedenen, auf Seite G-12 beschriebenen Knopfbedätigungen ausführen.

Stoppuhr-Knopfbedätigung	Datenspeicherung
(A) Start (nur von Nullen)	Erstellt ein neues Protokoll: aktuelles Datum und Entfernung (wird mit Ablauf der Zeit aktualisiert)
(A) Stopp	Die Zeitmessung wird gestoppt, ohne dass die Daten im Speicher abgespeichert werden.
(A) Neustart	Neustart der Zeitmessung, ohne dass die Daten im Speicher abgespeichert werden.
(C) Runden/Zwischenzeit	Erstellt einen neuen Datensatz: zeigt die Runden/Zwischenzeiten an
(C) Löschung	Erstellt einen neuen Datensatz: zeigt die Runden/Zwischenzeiten an (die Stoppuhranzeige wird nur auf Nullen gelöscht)

G-47

CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2490

Seite 7

Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Hintergrundleuchte

- Das für die Beleuchtung verwendete elektrolumineszente Panel verliert nach sehr langer Verwendung seine Leuchtkraft.
- Die Beleuchtung durch die Hintergrundleuchte kann in direktem Sonnenlicht nur schwer gesehen werden.
- Die Armbanduhr erzeugt ein hörbares Geräusch, wenn das Display beleuchtet wird. Dies ist auf die Vibration des für die Beleuchtung verwendeten EL-Panels zurückzuführen, und stellt keinen Fehlbetrieb dar.
- Die Hintergrundleuchte wird automatisch ausgeschaltet, wenn ein Alarm ertönt.
- Häufige Verwendung der Hintergrundleuchte verkürzt die Batterielebensdauer.

Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich des automatischen Beleuchtungsschalters

- Um einem schnellen Entladen der Batterien vorzubeugen, schaltet der automatische Beleuchtungsschalter etwa fünf Stunden nach dem Einschalten automatisch aus.
- Vermeiden Sie ein Tragen der Armbanduhr an der Innenseite Ihres Handgelenks. Anderenfalls kann der automatische Beleuchtungsschalter arbeiten, wenn dies nicht erforderlich ist, sodass die Batterielebensdauer verkürzt wird. Falls Sie die Armbanduhr an der Innenseite Ihres Handgelenks tragen möchten, schalten Sie vorher die automatische Beleuchtungsschalterfunktion aus.

G-48

Technische Daten

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: ±15 Sekunden pro Monat

Zeitnehmung: Stunden, Minuten, Sekunden, erste (A)/zweite (P) Tageshälfte, Jahr, Monat, Kalendertag, Wochentag

Zeitformat: 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format

Kalendersystem: Vollautomatischer Kalender vorprogrammiert für die Jahre 2000 bis 2039

Sonstiges: Einstellung der Farbe der aktuellen Zeit

Stoppuhr-Modus: Zeit- und Entfernungsmessungen

Messeinheit: 1/100 Sekunde (unterer Teil des Displays für die ersten 60 Minuten, mittlerer Teil des Displays für die ersten 10 Stunden) oder 1 Sekunde (unterer Teil des Displays nach 60 Minuten, mittlerer Teil des Displays nach 10 Stunden); 0,1 Meilen oder Kilometer

Messkapazität: 99:59'59"; 99,9 Meilen oder Kilometer; 999,9 Meilen oder Kilometer (zurückgelegte Gesamtentfernung)

Messmodi: Abgelaufene Zeit, Runden/Zwischenzeiten

G-50

Batterie: Eine Lithiumbatterie (Typ: CR2016)

Ungefähre Batterielebensdauer: 2 Jahre mit Typ CR2016 (20 Sekunden Alarmbetrieb pro Tag, 1 Betrieb der Hintergrundleuchte (1,5 Sekunden) pro Tag, 150 Minuten Stoppuhr-Betrieb mit eingeschaltetem Schrittgebersignal pro Woche)

Die obige Batterielebensdauer wird durch zusätzlichen Stoppuhr-Betrieb (mit eingeschaltetem Schrittgebersignal) wie folgt verkürzt.

- 200 Minuten pro Woche: Ca. 21 Monate
- 300 Minuten pro Woche: Ca. 16 Monate

G-52

*Zur Beachtung

- Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.
 - Die Knöpfe nicht unter Wasser betätigen.
 - Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.
 - Verwendbar für Gerätetauchen (ausgenommen Tieftauchen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch).
- Einige wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband; ein solches Lederarmband muss unbedingt gründlich getrocknet werden. Längeres Tragen der Uhr mit einem nassen Armband kann die Lebensdauer des Armbands verkürzen und zur Verfärbung des Armbands führen. Es können auch Hautreizungen auftreten.

Pflege Ihrer Uhr

- Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen oder den rückwärtigen Deckel zu entfernen.
- Falls die Armbanduhr sehr starker elektrostatischer Ladung ausgesetzt wird, kann sie die falsche Zeit anzeigen und es können sogar Komponenten der Armbanduhr beschädigt werden.

G-54

Mehr als 15 Grad zu hoch



- Die Hintergrundleuchte arbeitet vielleicht nicht, wenn das Zifferblatt der Armbanduhr um mehr als 15 Grad über oder unter der Parallelen liegt. Achten Sie daher darauf, dass Ihr Handrücken parallel zum Boden angeordnet ist.
- Die Hintergrundleuchte wird nach etwa einer Sekunde ausgeschaltet, auch wenn Sie die Armbanduhr gegen Ihr Gesicht gerichtet halten.
- Statische Elektrizität oder Magnetkraft kann den richtigen Betrieb des automatischen Beleuchtungsschalters beeinflussen. Falls die Hintergrundleuchte nicht leuchtet, versuchen Sie die Hand zurück in die Ausgangsposition zu bringen (parallel zum Boden) und danach wiederum gegen Ihr Gesicht anzuheben. Als dies nicht arbeitet, lassen Sie Ihren Arm an Ihrer Seite hängen, und heben Sie ihn danach wieder an.
- Unter bestimmten Umständen leuchtet die Hintergrundleuchte vielleicht nicht für etwa eine Sekunde, nachdem Sie das Zifferblatt der Armbanduhr gegen Ihr Gesicht gerichtet haben. Dies stellt nicht unbedingt einen Fehlbetrieb der Hintergrundleuchte dar.

G-49

Speicherkapazität: 61 Datensätze (verwendet von den Runden/Zwischenzeit-Datensätzen und den Protokolltitelanzeigen); zurückgelegte Gesamtentfernung

Eingabe der grundlegenden Daten: Schrittlänge

Sonstiges: Schrittgebersignal; Runden/Zwischenzeitnummer (von 01 bis 99); Anzeige der besten Rundenzeit

Countdown-Timer

Messeinheit: 1 Sekunde

Eingabebereich: 10 Sekunden bis 100 Stunden (Sekunden einstellbar in 10-Sekunden-Einheiten)

Sonstiges: Wiederholungsautomatik

Alarm: Täglicher Alarm; Stündliches Zeitsignal

Doppelzeit: Stunden, Minuten, Sekunden, erste (A)/zweite (P) Tageshälfte

Sonstiges: Hintergrundleuchte (elektrolumineszentes Panel); Automatischer Beleuchtungsschalter; Automatische Anzeigefunktion

G-51

Wartung durch den Benutzer

Batterie: Die Batterie wurde bei der Herstellung der Uhr eingesetzt. Lassen Sie sie bitte beim ersten Anzeichen für schwache Leistung (keine Beleuchtung oder schwache Anzeige) von Ihrem Fachhändler oder bei einer CASIO Vertretung austauschen.

Wasserdichtigkeit: Uhren sind nach ihrer Wasserdichtigkeit in die Klassen I bis V eingeteilt. Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle, zu welcher Klasse Ihre Uhr gehört, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

*Klasse	Gehäusebezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schnorcheln, Tauchen usw.	Gerätetauchen
I	–	Nein	Nein	Nein	Nein
II	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
III	50M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
IV	100M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

G-53

- Elektrostatische Ladung kann auch Linien verursachen, die einen Schaltkreis darstellen und momentan auf dem Display erscheinen. Dies hat jedoch keine Auswirkung auf die Funktion der Armbanduhr.
- Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, sollte alle 2 bis 3 Jahre erneuert werden.
- Sollte Feuchtigkeit in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von Ihrem Händler oder einem CASIO Kundendienst überholen lassen.
- Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.
- Diese Uhr weist bei normaler Verwendung ausreichende Stoßfestigkeit aus; trotzdem sollten harte Stöße und ein Fallenlassen der Uhr vermieden werden.
- Das Armband nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger zwischen das Band und Ihr Handgelenk schieben können.
- Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer Lösung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Niemals flüchtige Mittel (wie Benzin, Farbverdüner, Reinigungssprays usw.) verwenden.

G-55

CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2490

Seite 8

- Achten Sie darauf, dass die Uhr nicht in direkten Kontakt mit Haartonics, Eau de Cologne, Sonnencreme und anderen Kosmetika kommt, die ihre Kunststoffteile angreifen können. Sollte die Uhr in Kontakt mit diesen oder anderen Kosmetika kommen, wischen Sie sie sofort mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.
- Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da durch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden können.
- Das bemalte Finish kann durch starken Druck, längeres Reiben, Kratzen, Reibung usw. verfärbt und abgenutzt werden.
- Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbändern auf. Beim Reinigen dieser Armbänder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgerieben wird.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und alle andere mit der Uhr mitgelieferte Dokumentation zum späteren Nachschlagen auf.

G-56

Für Armbanduhren mit Kunstharzbändern...

- Sie werden vielleicht eine weiße, pulverförmige Substanz auf dem Band bemerken. Diese Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch abgewischt werden.
- Wenn Sie ein Kunstharzband feucht von Schweiß oder Wasser lassen oder es an einem Ort aufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es angegriffen werden und Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunstharzbandes zu gewährleisten, sollten Schmutz oder Wasser so schnell wie möglich mit einem weichen Lappen abgewischt werden.

Für mit Fluoreszenz-Bändern und Gehäusen ausgestattete Armbanduhren...

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.
- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so schnell wie möglich von der Oberfläche der Armbanduhr abwischen.
- Es kann zu einer Verfärbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand für längere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberfläche ist. Daher Feuchtigkeit von den Fluoreszenzflächen entfernt halten und Kontakt mit anderen Oberflächen vermeiden.

G-57

- Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfläche mit einer anderen Fläche kann dazu führen, dass die Farbe des Aufdrucks auf die andere Fläche übertragen wird.

Vorsicht

Durch die nachfolgenden Vorgänge werden alle im Speicher gespeicherten Daten gelöscht. Fertigen Sie daher schriftliche Kopien aller wichtigen Daten an.
Fehlbetrieb oder Reparaturen/Verbrauchte Batterie/Austauschen der Batterie
Unter keinen Umständen kann CASIO für den Verlust von Daten und den daraus entstehenden Schaden haftbar gemacht werden.

CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Haftung für Verluste jeglicher Art oder Schadensersatzansprüche Dritter, die durch die Benutzung dieser Uhr entstehen.

G-58

Produktbereich Uhren CASIO-Gewährleistung für Europa

DIESE GEWÄHRLEISTUNGSBESCHEINIGUNG IST NUR FÜR DEN KUNDENDIENST AN NEU HERGESTELLTEN PRODUKTEN GÜLTIG, DIE IN EUROPA GEKAUFT WURDEN.

In anderen Ländern wenden Sie sich bitte an den Laden/Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

CASIO übernimmt für dieses Produkt, außer für Verschleißteile oder Artikel mit beschränkter Haltbarkeit (z. B. Batterien) gegenüber dem Originalkäufer für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Kaufdatum die Gewährleistung dafür, daß das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung frei von Sachmängeln war. Während der Gewährleistungszeit wird bei Vorliegen eines Sachmangels nach Vorlage des Kaufbelegs das Produkt unter Verwendung von CASIO-Austausch-/Ersatzteilen innerhalb eines vernünftigen Zeitrahmens repariert oder durch ein gleiches oder durch ein ähnliches Austausch-/Ersatzmodell ersetzt.

Zur Inanspruchnahme des Gewährleistungsservices müssen Sie das Produkt zusammen mit dem Kaufbeleg oder anderweitigen Kaufnachweisen, auf denen das Kaufdatum ersichtlich ist, an den Laden/Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde oder an eine Niederlassung des CASIO AREA NETWORK IN EUROPE schicken (siehe Einzelheiten im Abschnitt Kontakt). Ihnen werden dafür keine Material- oder Lohnkosten berechnet. Aufgrund der Möglichkeit, daß die Sendung während des Versands verloren gehen oder beschädigt werden kann, empfehlen wir, daß Sie das Produkt für den Versand sicher verpacken und dies als Einschreiben mit Rückschein aufgeben. In jedem Fall muß das Produkt in der Originalverpackung/ im Originalkarton verpackt werden.

Im Rahmen der Gewährleistung hat der Kunde KEINEN Anspruch auf Reparatur oder Ersatzlieferung, falls:

- (1) Das Problem durch unsachgemäße, harte oder unachtsame Behandlung verursacht wurde.
- (2) Das Problem durch Feuer oder eine andere Naturkatastrophe verursacht wurde.

- (3) Das Problem durch unsachgemäße Reparatur oder Einstellung verursacht wurde, die von Dritten und nicht von einem CASIO-Servicezentrum durchgeführt wurde.
- (4) Gehäuse, Armband, Glas oder Batterie beschädigt oder abgenutzt sind.
- (5) Der Kaufnachweis bei der Serviceanfrage nicht vorgelegt wird.
- (6) Der Gewährleistungszeitraum abgelaufen ist.

Weder diese Gewährleistung, noch irgendeine andere Gewährleistung und/oder Garantie, entweder ausdrücklich zugesagt oder gesetzlich oder anderweitig vorgeschrieben, einschließlich einer gesetzlichen Gewährleistung oder einer Bedingung hinsichtlich der handelsüblichen Qualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck, haben über die hier angegebene Gewährleistungszeit hinaus Gültigkeit. Es wird keine Verantwortung übernommen für unvorhergesehene Schäden oder Folgeschäden einschließlich, aber nicht darauf beschränkt, der Schäden, die sich als Konsequenz der Ungenauigkeit, oder der mathematischen Ungenauigkeit des Produkts oder aus dem Verlust von gespeicherten Daten ergeben. In einigen Staaten oder Hoheitsgebieten sind keine Ausschlüsse oder Einschränkungen hinsichtlich unvorhergesehener Schäden oder Folgeschäden, oder der Ausschluß oder die Einschränkung einer haftbaren Partei im Todesfall oder bei Körperverletzung aufgrund der Fahrlässigkeit dieser Partei, zulässig. Daher gelten die oben genannten Einschränkungen und Ausschlüsse in diesen Fällen für Sie nicht. Diese Gewährleistung sichert Ihnen besondere Rechte zu und Sie haben unter Umständen auch noch andere Rechte, die von Staat zu Staat oder von Hoheitsgebiet zu Hoheitsgebiet oder von Land zu Land variieren. Kein Punkt in dieser Gewährleistung hat Einfluß auf Ihre gesetzlich zugesicherten Rechte.

Vielen Dank, daß Sie sich für ein Produkt von CASIO entschieden haben.