

GARMIN®



VÍVOMOVE[®] HR

Manuale Utente

© 2017 Garmin Ltd. o sue affiliate

Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web www.garmin.com per gli attuali aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'uso del prodotto.

Garmin®, il logo Garmin, ANT+®, Auto Lap®, Edge®, VIRB® e vivomove® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Garmin Connect™, Garmin Express™ e Garmin Move IQ™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Android™ è un marchio di Google Inc. Il marchio e il logo BLUETOOTH® appartengono a Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. iOS® è un marchio registrato di Cisco Systems, Inc. concesso in licenza da Apple Inc. iPhone® è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi. The Cooper Institute®, nonché tutti i relativi marchi, appartengono a The Cooper Institute. Analisi del battito cardiaco avanzate di Firstbeat. Gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Questo prodotto è certificato ANT+®. Per un elenco di prodotti compatibili e applicazioni, visitare il sito Web www.thisisant.com/directory.

M/N: A03256, AA3256

Sommario

Introduzione	1
Accensione e configurazione del dispositivo.....	1
Modalità del dispositivo.....	1
Utilizzo del dispositivo.....	1
Come indossare il dispositivo.....	1
Widget	2
Obiettivo automatico.....	2
Barra di movimento.....	2
Grafico della frequenza cardiaca.....	2
Minuti di intensità.....	2
Migliorare la precisione delle calorie.....	2
Variabilità e livello di stress della frequenza cardiaca.....	2
Rilevamento del sonno.....	3
Telecomando VIRB.....	3
Allenamenti	3
Registrazione di un'attività a tempo.....	3
Registrazione di un'attività Allenamento di Forza Funzionale....	3
Avvisi.....	4
Come contrassegnare i Lap.....	4
Trasmissione dei dati sulla frequenza cardiaca ai dispositivi Garmin®.....	4
Info sulle stime del VO2 max.....	4
Orologio	5
Utilizzo del cronometro.....	5
Avvio del timer per il conto alla rovescia.....	5
Utilizzo della sveglia.....	5
Funzioni di connettività Bluetooth	5
Visualizzazione delle notifiche.....	5
Gestione delle notifiche.....	5
Localizzazione di uno smartphone smarrito.....	5
Uso della modalità Non disturbare.....	5
Cronologia	5
Visualizzazione della cronologia.....	6
Garmin Connect.....	6
Sincronizzazione dei dati con l'app Garmin Connect.....	6
Sincronizzazione dei dati con il computer.....	6
Personalizzazione del dispositivo	6
Impostazioni della fascia cardio da polso.....	6
Impostazioni del dispositivo.....	6
Impostazioni di Garmin Connect.....	7
Info sul dispositivo	8
Caratteristiche tecniche.....	8
Caricamento del dispositivo.....	8
Manutenzione del dispositivo.....	8
Sostituzione dei cinturini.....	9
Risoluzione dei problemi	9
Lo smartphone è compatibile con il dispositivo?.....	9
Il telefono non si connette al dispositivo.....	9
Rilevamento delle attività.....	9
Suggerimenti per i dati di frequenza cardiaca errati.....	9
Il dispositivo non visualizza l'ora corretta.....	10
Ottimizzazione della durata della batteria.....	10
Lo schermo del dispositivo è difficile da visualizzare all'esterno.....	10
Ripristino di tutte le impostazioni predefinite.....	10
Aggiornamenti del prodotto.....	10
Aggiornamento del software mediante Garmin Express.....	10
Aggiornamento del software utilizzando la app Garmin Connect.....	10
Ulteriori informazioni.....	11
Riparazioni del dispositivo.....	11

Appendice	11
Obiettivi di forma fisica.....	11
Informazioni sulle zone di frequenza cardiaca.....	11
Calcolo delle zone di frequenza cardiaca.....	11
Valutazioni standard relative al VO2 massimo.....	11
Indice	12

Introduzione

⚠ AVVERTENZA

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida inclusa nella confezione del dispositivo.

Consultare sempre il proprio medico prima di iniziare o modificare un programma di allenamento.

Accensione e configurazione del dispositivo

Per utilizzare il dispositivo, è necessario collegarlo a una fonte di alimentazione per accenderlo.

Per utilizzare le funzioni di connettività del dispositivo vivomove HR è necessario associarlo direttamente dall'app Garmin Connect™ anziché dalle impostazioni Bluetooth® sullo smartphone.

- 1 Dall'app store sullo smartphone, installare la app Garmin Connect.
- 2 Premere i lati della clip di ricarica ① per aprire le staffe sulla clip.



- 3 Allineare la clip ai contatti ② e rilasciare le staffe.
 - 4 Collegare il cavo USB a una fonte di alimentazione per accendere il dispositivo ([Caricamento del dispositivo](#), pagina 8).
- Hello!** appare quando si accende il dispositivo.



- 5 Selezionare un'opzione per aggiungere il dispositivo all'account Garmin Connect:
 - Se questo è il primo dispositivo che viene associato all'app Garmin Connect, seguire le istruzioni visualizzate.
 - Se un altro dispositivo è già associato all'app Garmin Connect, dal menu ☰ o ⋯, selezionare **Dispositivi Garmin > Aggiungi dispositivo** e seguire le istruzioni visualizzate.

Dopo l'associazione, viene visualizzato un messaggio e il dispositivo viene sincronizzato automaticamente con lo smartphone.

Modalità del dispositivo

Colpo d'occhio	Le lancette dell'orologio mostrano l'ora corrente e il dispositivo è bloccato.
Interattivo	Le lancette dell'orologio si spostano sul touchscreen e il dispositivo si sblocca.
Solo orologio	Quando la batteria è scarica, le lancette dell'orologio mostrano l'ora corrente e il touchscreen rimane spento finché il dispositivo non viene caricato.

Utilizzo del dispositivo



Doppio tocco: toccare due volte il touchscreen ① per riattivare il dispositivo.

NOTA: quando non è utilizzato, lo schermo si spegne. Quando lo schermo è spento, il dispositivo è ancora attivo e registra i dati.

Durante un'attività a tempo, toccare due volte il touchscreen per avviare e arrestare il timer.

Movimenti del polso: ruotare e sollevare il polso verso il corpo per accendere lo schermo. Ruotare il polso lontano dal corpo per spegnere lo schermo.

Scorrimento: quando lo schermo è acceso, scorrere il touchscreen per sbloccare il dispositivo.

Scorrere il touchscreen per visualizzare i widget e le opzioni di menu.

Pressione prolungata: quando il dispositivo è sbloccato, tenere premuto il touchscreen per aprire e chiudere il menu.


Tocco: toccare il touchscreen per effettuare una selezione.

Toccare ↶ per tornare alla schermata precedente.

Come indossare il dispositivo

- Indossare il dispositivo sopra l'osso del polso.

NOTA: il dispositivo deve essere aderente ma comodo. Per letture della frequenza cardiaca più precise, il dispositivo non deve muoversi durante la corsa o l'allenamento.



NOTA: il sensore ottico è situato sul retro del dispositivo.

- Per ulteriori informazioni sulla frequenza cardiaca al polso, consultare [Risoluzione dei problemi](#), pagina 9.
- Per ulteriori informazioni sulla precisione, visitare il sito Web garmin.com/ataccuracy.
- Per ulteriori informazioni sulla manutenzione del dispositivo, visitare il sito Web www.garmin.com/fitandcare.

Widget

Il dispositivo viene fornito con widget precaricati che forniscono informazioni al primo sguardo. È possibile scorrere il touchscreen per sfogliare i widget. Alcuni widget richiedono l'associazione di uno smartphone.

NOTA: è possibile utilizzare l'app Garmin Connect per selezionare il quadrante dell'orologio e aggiungere o rimuovere widget, ad esempio i controlli musicali per lo smartphone (*Impostazioni del dispositivo sull'account Garmin Connect*, pagina 7).

	L'ora e la data corrente. Il dispositivo aggiorna l'ora e la data quando viene sincronizzato con uno smartphone o computer.
	Il numero totale di passi effettuati e l'obiettivo del giorno. Il dispositivo memorizza e propone ogni giorno un nuovo obiettivo di passi.
	Il numero totale di piani saliti e l'obiettivo del giorno.
	Il totale dei minuti di intensità e l'obiettivo della settimana.
	La quantità di calorie totali bruciate del giorno, incluse quelle durante l'attività e quelle a riposo.
	La distanza percorsa in chilometri o in miglia del giorno.
	Consente di controllare una action cam VIRB® associata (venduta separatamente).
	Consente di controllare il lettore musicale sullo smartphone.
	La temperatura corrente e la previsione meteo da uno smartphone associato.
	Notifiche dallo smartphone, incluse chiamate, SMS, aggiornamenti dai social network e molto altro, in base alle impostazioni di notifica dello smartphone.
	La frequenza cardiaca corrente in battiti al minuto (bpm) e la frequenza cardiaca a riposo su una media di sette giorni.
	Il livello di stress corrente. Il dispositivo misura la variabilità della frequenza cardiaca mentre si è inattivi per fornire una stima del livello di stress. Un numero più basso indica un livello di stress più basso.

Obiettivo automatico

Il dispositivo crea automaticamente un obiettivo di passi giornalieri in base ai livelli di attività precedenti. Mentre ci si muove durante il giorno, il dispositivo mostra i progressi verso l'obiettivo giornaliero ①.



Se si sceglie di non utilizzare la funzione di obiettivo automatico, è possibile impostare un obiettivo di passi personalizzato sull'account Garmin Connect.

Barra di movimento

Stare seduti per periodi di tempo prolungati è sconsigliato per il metabolismo. La barra di movimento viene visualizzata quando è il momento di muoversi. Dopo un'ora di inattività, la barra di movimento ① viene visualizzata. Vengono visualizzati ulteriori segmenti ② dopo altri 15 minuti di inattività.



È possibile reimpostare la barra di movimento percorrendo a piedi una breve distanza.

Grafico della frequenza cardiaca

Il grafico della frequenza cardiaca visualizza la frequenza cardiaca dell'ultima ora, la frequenza cardiaca più bassa in battiti al minuto (bpm) e quella più alta durante questo periodo.

- 1 Scorrere per visualizzare la schermata della frequenza cardiaca.
- 2 Toccare il touchscreen per visualizzare il grafico della frequenza cardiaca.

Minuti di intensità

Per migliorare la salute, organizzazioni come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, consigliano almeno 150 minuti a settimana di attività a intensità moderata, ad esempio una camminata veloce o 75 minuti a settimana di attività ad alta intensità, ad esempio la corsa.

Il dispositivo monitora l'intensità dell'attività e rileva il tempo trascorso in attività da moderate a intense (dati sulla frequenza cardiaca necessari). È possibile allenarsi per raggiungere l'obiettivo di minuti di intensità settimanali trascorrendo almeno 10 minuti consecutivi in attività da moderate a intense. Il dispositivo aggiunge ai minuti di attività moderata i minuti di attività intensa. Il totale dei minuti di attività intensa viene raddoppiato quando questi vengono aggiunti.

Calcolo dei minuti di intensità

Il dispositivo vivomove HR calcola i minuti di intensità confrontando i dati sulla frequenza cardiaca con la media dei dati sulla frequenza cardiaca a riposo. Se la misurazione della frequenza cardiaca viene disattivata, il dispositivo calcola i minuti di intensità moderata analizzando i passi al minuto.

- Iniziare un'attività a tempo per ottenere il calcolo più preciso dei minuti di intensità.
- Allenarsi per almeno 10 minuti consecutivi su un livello di intensità moderato o alto.
- Indossare il dispositivo per tutto il giorno e tutta la notte per ottenere la frequenza cardiaca a riposo più precisa.

Migliorare la precisione delle calorie

Il dispositivo visualizza una stima della quantità totale di calorie bruciate per il giorno corrente. È possibile ottimizzare la precisione di questa stima camminando rapidamente per 15 minuti.

- 1 Scorrere per visualizzare la schermata delle calorie.
- 2 Selezionare ①.

NOTA: l'icona ① viene visualizzata quando è necessario calibrare le calorie. Questo processo di calibrazione deve essere completato una sola volta. Se è stata già registrata una camminata o una corsa a tempo, è possibile che l'icona ① non venga visualizzata.

- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Variabilità e livello di stress della frequenza cardiaca

Il dispositivo analizza la variabilità della frequenza cardiaca mentre si è inattivi per stabilire il livello di stress generale. Allenamento, attività fisica, sonno, regime alimentare e stress della vita di tutti i giorni influiranno tutti sul livello di stress. Il range del livello di stress va da 0 a 100, dove i valori da 0 a 25 indicano uno stato di riposo, i valori da 26 a 50 indicano un livello di stress basso, i valori da 51 a 75 indicano un livello di stress medio e i valori da 76 a 100 indicano un livello di stress alto. Conoscere il proprio livello di stress consente di identificare i momenti più stressanti dell'intera giornata. Per risultati migliori, è necessario indossare il dispositivo durante il sonno.

È possibile sincronizzare il dispositivo con l'account Garmin Connect per visualizzare il livello di stress durante tutto il giorno, le tendenze a lungo termine e ulteriori dettagli.

Visualizzazione del grafico del livello di stress

Il grafico del livello di stress visualizza il livello di stress nell'ultima ora.

- 1 Scorrere per visualizzare la schermata del livello di stress.
- 2 Toccare il touchscreen per visualizzare il grafico del livello di stress.

Avvio di un timer di riposo

È possibile avviare il timer di riposo per iniziare un esercizio guidato di respirazione.

- 1 Scorrere per visualizzare la schermata del livello di stress.
- 2 Toccare il touchscreen.
Viene visualizzato il grafico del livello di stress.
- 3 Scorrere per selezionare **Timer relax**.
- 4 Selezionare ▲ o ▼ per impostare il timer di riposo.
- 5 Toccare il centro del touchscreen per selezionare l'ora e passare alla schermata successiva.
- 6 Toccare due volte il touchscreen per avviare il timer di riposo.
- 7 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 8 Visualizzare il livello di stress aggiornato una volta completato il timer di riposo.

Rilevamento del sonno

Durante il sonno, il dispositivo rileva automaticamente tale attività e monitora i movimenti durante le normali ore di sonno. È possibile impostare le ore di sonno normali nelle impostazioni utente sull'account Garmin Connect. Le statistiche sul sonno includono le ore totali di sonno, i livelli di sonno e il movimento durante il sonno. È possibile visualizzare le statistiche sul sonno sull'account Garmin Connect.

NOTA: i sonnellini non vengono aggiunti alle statistiche sul sonno. Utilizzare la modalità Non disturbare per disattivare le notifiche e gli avvisi, ad eccezione degli allarmi (*Uso della modalità Non disturbare*, pagina 5).

Telecomando VIRB

La funzione telecomando VIRB consente di controllare la action cam VIRB utilizzando il dispositivo. Visitare il sito Web www.garmin.com/VIRB per acquistare una action cam VIRB.

Controllo di una action cam VIRB

Prima di poter utilizzare la funzione telecomando VIRB, è necessario attivare l'impostazione del telecomando sulla fotocamera VIRB. Per ulteriori informazioni, consultare il *VIRB Manuale Utente delle serie*. È inoltre necessario attivare la schermata VIRB sul dispositivo vivomove HR (*Impostazioni del dispositivo sull'account Garmin Connect*, pagina 7).

- 1 Accendere la fotocamera VIRB.
- 2 Sul dispositivo vivomove HR, scorrere per visualizzare la schermata **VIRB**.
- 3 Attendere che il dispositivo si colleghi all'action cam VIRB.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per registrare un video, selezionare .
Viene visualizzato il timer video sul dispositivo vivomove HR.
 - Per interrompere la registrazione di un video, selezionare .
 - Per scattare una foto, selezionare .

Allenamenti

Registrazione di un'attività a tempo

È possibile registrare un'attività cronometrata, che è possibile salvare e inviare all'account Garmin Connect.

- 1 Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu.
- 2 Selezionare .
- 3 Trascinare per scorrere l'elenco delle attività:
 - Selezionare  per la camminata.
 - Selezionare  per la corsa.
 - Selezionare  per un'attività cardio.
 - Selezionare  per un allenamento della forza.
 - Selezionare  per altri tipi di attività.
- 4 Toccare due volte il touchscreen per avviare il timer.
- 5 Iniziare l'attività.
- 6 Scorrere per visualizzare ulteriori schermate dati.
- 7 Al termine dell'attività, toccare due volte il touchscreen per interrompere il timer.
SUGGERIMENTO: è possibile toccare due volte il touchscreen per riprendere il timer.
- 8 Scorrere per selezionare un'opzione:
 - Selezionare  per salvare l'attività.
 - Selezionare  per eliminare l'attività.

Registrazione di un'attività Allenamento di Forza Funzionale

È possibile registrare le serie durante un'attività Allenamento di Forza Funzionale. Una serie è l'insieme di più ripetizioni (ripetute) di un unico movimento.

- 1 Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu.
- 2 Selezionare  > .
- 3 Toccare due volte il touchscreen per avviare il timer.
- 4 Iniziare la prima serie.
Il dispositivo conta le ripetute. Il conteggio delle ripetute viene visualizzato dopo aver completato almeno 6 ripetute.
- 5 Scorrere per visualizzare ulteriori schermate dati (opzionale).
- 6 Selezionare  per terminare una serie.
Viene visualizzato un timer riposo.
- 7 Durante un recupero, selezionare un'opzione:
 - Scorrere il touchscreen per visualizzare ulteriori schermate dati.
 - Per modificare il conteggio delle ripetute, selezionare **Mod. ripetute**, selezionare ▲ o ▼ e toccare il centro del touchscreen.
- 8 Selezionare  per iniziare la serie successiva.
- 9 Ripetere i passi da 6 a 8 finché l'attività non è completata.
- 10 Toccare due volte il touchscreen per arrestare il timer.
- 11 Scorrere per selezionare un'opzione:
 - Selezionare  per salvare l'attività.
 - Selezionare  per eliminare l'attività.

Suggerimenti per la registrazione delle attività Allenamento di Forza Funzionale

- Non guardare il dispositivo mentre si eseguono le ripetute. È consigliabile utilizzare il dispositivo all'inizio e alla fine di ogni serie e durante i recuperi.
 - Concentrarsi sul proprio andamento mentre si eseguono le ripetute.
 - Eseguire esercizi di bodyweight o free weight.
 - Eseguire le ripetute con movimenti ampi e costanti.
Ciascuna ripetuta viene contata quando il braccio sul quale è indossato il dispositivo torna alla posizione di partenza.
- NOTA:** non è possibile contare gli esercizi con le gambe.

- Attivare il rilevamento automatico delle serie per avviare e interrompere le serie.
- Salvare e inviare l'attività Allenamento di Forza Funzionale all'account Garmin Connect.

È possibile utilizzare gli strumenti disponibili nell'account Garmin Connect per visualizzare e modificare i dettagli dell'attività.

Avvisi

È possibile utilizzare gli avvisi per allenarsi in base a obiettivi di tempo, distanza, calorie e frequenza cardiaca specifici.

Impostazione di un avviso ripetuto

L'avviso ripetuto segnala tutte le occasioni in cui il dispositivo registra un valore o un intervallo specifico. Ad esempio, è possibile impostare il dispositivo in modo che fornisca un avviso ogni 100 calorie. È possibile utilizzare l'account Garmin Connect per personalizzare i valori o gli intervalli specificati per gli avvisi ricorrenti (*Impostazioni del profilo attività sull'account Garmin Connect*, pagina 8).

- 1 Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu.
- 2 Selezionare , quindi un'attività.
- 3 Selezionare **Avvisi**.
- 4 Selezionare **Tpo**, **Dist.** o **Calorie** per attivare l'avviso.

Ogni volta che si raggiunge il valore che attiva l'avviso, viene visualizzato un messaggio e il dispositivo emette una vibrazione.

Impostazione degli avvisi sulla frequenza cardiaca

È possibile impostare il dispositivo affinché segnali quando la frequenza cardiaca è superiore o inferiore a una zona obiettivo o a un intervallo personalizzato. Ad esempio, è possibile impostare il dispositivo affinché segnali quando la frequenza cardiaca è superiore a 180 battiti al minuto (bpm). È possibile utilizzare l'account Garmin Connect per definire zone personalizzate (*Impostazioni del profilo attività sull'account Garmin Connect*, pagina 8).

- 1 Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu.
- 2 Selezionare , quindi un'attività.
- 3 Selezionare **Avvisi > Allarme FC**.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per utilizzare l'intervallo di una zona di frequenza cardiaca esistente, selezionare una zona di frequenza cardiaca.
 - Per utilizzare valori minimi e massimi personalizzati, selezionare **Person..**

Ogni volta che si supera o si scende al di sotto dell'intervallo specificato o del valore personalizzato, viene visualizzato un messaggio e il dispositivo emette una vibrazione.

Impostazione dell'avviso sulla frequenza cardiaca anomala

È possibile impostare il dispositivo per avvisare quando la frequenza cardiaca supera un certo numero di battiti al minuto (bpm) dopo un periodo di inattività.

- 1 Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu.
- 2 Selezionare  > .
- 3 Selezionare un valore di soglia della frequenza cardiaca.

Ogni volta che si supera il valore di soglia, viene visualizzato un messaggio e il dispositivo emette una vibrazione.

Come contrassegnare i Lap

È possibile impostare il dispositivo per utilizzare la funzione Auto Lap[®], che contrassegna automaticamente un Lap in corrispondenza di ogni chilometro o miglio. Questa funzione è utile per confrontare le prestazioni in punti diversi di un'attività.

NOTA: la funzione Auto Lap non è disponibile per tutte le attività.

- 1 Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu.
- 2 Selezionare , quindi un'attività.
- 3 Selezionare **Auto Lap** per attivare la funzione.
- 4 Iniziare l'attività.

Trasmissione dei dati sulla frequenza cardiaca ai dispositivi Garmin[®]

È possibile trasmettere i dati sulla frequenza cardiaca dal dispositivo vívomove HR e visualizzarli sui dispositivi Garmin associati. Ad esempio, è possibile trasmettere i dati sulla frequenza cardiaca a un dispositivo Edge[®] mentre si pedala o su una action cam VIRB durante un'attività.

NOTA: la trasmissione dei dati sulla frequenza cardiaca riduce la durata della batteria.

- 1 Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu.
- 2 Selezionare  >  > .

Il dispositivo vívomove HR avvia la trasmissione dei dati sulla frequenza cardiaca.

NOTA: è possibile visualizzare solo la schermata di monitoraggio della frequenza cardiaca durante la trasmissione dei relativi dati.

- 3 Associare il dispositivo vívomove HR al dispositivo Garmin ANT+[®] compatibile.

NOTA: le istruzioni per l'associazione variano per ciascun dispositivo Garmin compatibile. Consultare il Manuale Utente.

- 4 Toccare la schermata di monitoraggio della frequenza cardiaca e selezionare  per arrestare la trasmissione dei dati sulla frequenza cardiaca.

Info sulle stime del VO2 max

Il VO2 max è il volume massimo di ossigeno (in millilitri) che è possibile consumare al minuto per chilogrammo di peso corporeo al massimo delle prestazioni. Più semplicemente, il VO2 max è un'indicazione delle prestazioni atletiche e deve aumentare quando il livello di forma fisica migliora.

Sul dispositivo, la stima del VO2 max appare come numero e descrizione. Nell'account Garmin Connect, è possibile visualizzare ulteriori dettagli sulla stima del VO2 max, inclusa l'età di fitness. L'età di fitness offre un'idea della propria forma fisica a confronto con una persona dello stesso sesso ma di età differente. Man mano che ci si allena, l'età di fitness può diminuire.

I dati del VO2 max sono forniti da FirstBeat. Le analisi del VO2 max vengono fornite con l'autorizzazione del The Cooper Institute[®]. Per ulteriori informazioni, consultare l'appendice (*Valutazioni standard relative al VO2 massimo*, pagina 11) e visitare il sito Web www.CooperInstitute.org.

Come ottenere il VO2 massimo stimato

Il dispositivo richiede i dati sulla frequenza cardiaca al polso e una camminata di 15 minuti a tempo per visualizzare la stima del VO2 max.

- 1 Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu.
- 2 Selezionare .

Se è stata già registrata una camminata veloce da 15 minuti, viene visualizzata la stima del VO2 max. Il dispositivo visualizza la data in cui è stata aggiornata l'ultima volta la stima del VO2 max. Il dispositivo aggiorna la stima del VO2 max ogni volta che si completa una camminata o corsa a tempo.

- 3 Se necessario, seguire le istruzioni visualizzate per ottenere la stima del VO2 max.

Viene visualizzato un messaggio quando il test è completato.

Orologio

Utilizzo del cronometro

- 1 Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu.
- 2 Selezionare  > .
- 3 Toccare due volte il touchscreen per avviare il timer.
- 4 Toccare due volte il touchscreen per arrestare il timer.
- 5 Se necessario, selezionare  per reimpostare il timer.

Avvio del timer per il conto alla rovescia

- 1 Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu.
- 2 Selezionare  > .
- 3 Selezionare  o  per impostare il timer.
- 4 Toccare il centro del touchscreen per selezionare l'ora e passare alla schermata successiva.
- 5 Selezionare  per avviare il timer.
- 6 Selezionare  per interrompere il timer.

Utilizzo della sveglia

- 1 Impostare le ore della sveglia e le frequenze sull'account Garmin Connect (*Impostazioni del dispositivo sull'account Garmin Connect, pagina 7*).
- 2 Sul dispositivo vívomove HR, tenere un dito premuto sul touchscreen per visualizzare il menu.
- 3 Selezionare  > .
- 4 Scorrere gli allarmi.
- 5 Selezionare un allarme per attivarlo o disattivarlo.

Funzioni di connettività Bluetooth

Il dispositivo vívomove HR è dotato di diverse funzioni di connettività Bluetooth per lo smartphone compatibile tramite l'app Garmin Connect.

Notifiche: consente di ricevere notifiche dallo smartphone, incluse chiamate, SMS, aggiornamenti dai social network, appuntamenti del calendario e molto altro, in base alle impostazioni di notifica dello smartphone.

Aggiornamenti meteo: consente di visualizzare la temperatura corrente e la previsione meteo dallo smartphone.

Comandi musicali: consente di controllare il lettore musicale sullo smartphone.

Trova il mio telefono: consente di localizzare lo smartphone smarrito associato al dispositivo vívomove HR e situato correntemente entro l'area di copertura.

Trova My Device: consente di localizzare il dispositivo vívomove HR smarrito associato e situato attualmente entro l'area di copertura.

Caricamento attività: consente di inviare automaticamente l'attività all'app Garmin Connect non appena viene aperta.

Aggiornamenti software: il dispositivo scarica in modalità wireless e installa l'aggiornamento software più recente.

Visualizzazione delle notifiche

- Quando viene visualizzata una notifica sul dispositivo, selezionare un'opzione:
 - Toccare il touchscreen e selezionare  per visualizzare l'intera notifica.
 - Selezionare  per ignorare la notifica.
- Quando viene visualizzata una chiamata in arrivo sul dispositivo, selezionare un'opzione:

NOTA: le opzioni disponibili variano in base allo smartphone.

- Selezionare  per accettare la chiamata sullo smartphone.
 - Selezionare  per rifiutare o disattivare l'audio della chiamata.
- Per visualizzare tutte le notifiche, scorrere per visualizzare il widget delle notifiche, toccare il touchscreen e selezionare un'opzione:
 - Scorrere le notifiche.
 - Selezionare una notifica, quindi selezionare  per visualizzare l'intera notifica.
 - Selezionare una notifica, quindi selezionare  per ignorare la notifica.

Gestione delle notifiche

È possibile utilizzare lo smartphone compatibile per gestire le notifiche visualizzate sul dispositivo vívomove HR.

Selezionare un'opzione:

- Se si utilizza un dispositivo iPhone®, andare nelle impostazioni delle notifiche iOS® per selezionare gli elementi da visualizzare sul dispositivo.
- Con uno smartphone Android™, dall'app Garmin Connect, selezionare **Impostazioni > Smart Notification**.

Localizzazione di uno smartphone smarrito

Questa funzione consente di localizzare uno smartphone smarrito associato tramite la tecnologia wireless Bluetooth situato nell'area di copertura.

- 1 Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu.
- 2 Selezionare .

Il dispositivo vívomove HR avvia la ricerca dello smartphone associato. Lo smartphone emette un avviso audio e la potenza del segnale Bluetooth viene visualizzata sullo schermo del dispositivo vívomove HR. La potenza del segnale Bluetooth aumenta quando ci si avvicina allo smartphone.

Uso della modalità Non disturbare

È possibile utilizzare la modalità Non disturbare per disattivare le notifiche, i gesti e gli avvisi. Ad esempio, è possibile utilizzare questa modalità durante il sonno o mentre si guarda un film.

NOTA: nell'account Garmin Connect, è possibile impostare il dispositivo in modo che entri automaticamente in modalità Non disturbare durante le normali ore di sonno. È possibile impostare le ore di sonno normali nelle impostazioni utente sull'account Garmin Connect.

- 1 Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu.
- 2 Selezionare  >  per attivare la modalità Non disturbare.
 viene visualizzato sulla schermata dell'ora.
- 3 Tenere un dito premuto sul touchscreen e selezionare  >  > **Disattivato** per disattivare la modalità Non disturbare.

Cronologia

Il dispositivo memorizza fino a 14 giorni di dati sul rilevamento dell'attività e sul monitoraggio della frequenza cardiaca e fino a sette attività a tempo. È possibile visualizzare le ultime sette attività a tempo sul dispositivo. È possibile sincronizzare i dati per visualizzare attività illimitate, i dati sul rilevamento dell'attività e i dati sul monitoraggio della frequenza cardiaca sull'account Garmin Connect (*Sincronizzazione dei dati con l'app Garmin Connect, pagina 6*) (*Sincronizzazione dei dati con il computer, pagina 6*).

Quando la memoria del dispositivo è piena, i dati meno recenti vengono sovrascritti.

Visualizzazione della cronologia

- 1 Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu.
- 2 Selezionare □.
- 3 Selezionare un'attività.

Garmin Connect

È possibile connettersi con gli amici sull'account Garmin Connect. Garmin Connect fornisce gli strumenti per tracciare, analizzare, condividere e incoraggiarsi l'un l'altro. Registrazione degli eventi di uno stile di vita attivo, che include corsa, camminata, escursioni e molto altro.

È possibile creare un account Garmin Connect gratuito quando si associa il dispositivo al telefono tramite l'app Garmin Connect oppure è possibile visitare il sito Web www.garminconnect.com.

Rilevamento dei progressi: è possibile rilevare i progressi giornalieri, partecipare a una gara amichevole con i propri contatti e raggiungere gli obiettivi impostati.

Analisi dei dati: è possibile visualizzare informazioni più dettagliate sull'attività, come durata, distanza, calorie bruciate e report personalizzabili.



Condivisione delle attività: è possibile connettersi con gli amici per seguire reciprocamente le attività o pubblicare collegamenti alle proprie attività sui social network preferiti.

Gestione delle impostazioni: è possibile personalizzare le impostazioni del dispositivo e le impostazioni utente sull'account Garmin Connect.

Garmin Move IQ™

Quando i movimenti corrispondono a schemi di allenamento noti, la funzione Move IQ rileva automaticamente l'evento e lo visualizza sul diario. Gli eventi Move IQ mostrano il tipo di attività e la durata, tuttavia non vengono visualizzati nell'elenco delle attività o nel newsfeed.

La funzione Move IQ può avviare automaticamente un'attività a tempo per la camminata e la corsa utilizzando le soglie di tempo impostate nell'app Garmin Connect. Queste attività vengono aggiunte all'elenco delle attività.

Sincronizzazione dei dati con l'app Garmin Connect

Il dispositivo sincronizza automaticamente i dati con l'app Garmin Connect ogni volta che si apre l'app. Il dispositivo sincronizza automaticamente i dati con l'app Garmin Connect periodicamente. È anche possibile sincronizzare manualmente i dati in qualsiasi momento.

- 1 Avvicinare il dispositivo allo smartphone.
- 2 Avviare l'app Garmin Connect.

SUGGERIMENTO: l'app può essere aperta o eseguita in background.

- 3 Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu.
- 4 Selezionare .

- 5 Attendere che i dati vengano sincronizzati.
- 6 Visualizzare i dati correnti nell'app Garmin Connect.

Sincronizzazione dei dati con il computer

Per sincronizzare i dati con l'applicazione Garmin Connect sul computer, è necessario installare l'applicazione Garmin Express™ (*Impostazione di Garmin Express, pagina 6*).

- 1 Collegare il dispositivo al computer usando il cavo USB.
- 2 Aprire l'applicazione Garmin Express.
Il dispositivo entra in modalità di archiviazione di massa.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 4 Visualizzare i dati sull'account Garmin Connect.

Impostazione di Garmin Express

- 1 Collegare il dispositivo al computer usando un cavo USB.
- 2 Visitare il sito Web www.garmin.com/express.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Personalizzazione del dispositivo

Impostazioni della fascia cardio da polso

Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu, quindi selezionare .

: consente di accendere e spegnere la fascia cardio da polso. È possibile utilizzare l'opzione Solo in att. per utilizzare la fascia cardio da polso solo durante le attività a tempo.

: consente al dispositivo di avviare la trasmissione dei dati sulla frequenza cardiaca ai dispositivi Garmin associati (*Trasmissione dei dati sulla frequenza cardiaca ai dispositivi Garmin®, pagina 4*).

: consente al dispositivo di avvisare quando la frequenza cardiaca supera una soglia impostata dopo un periodo di inattività (*Impostazione dell'avviso sulla frequenza cardiaca anomala, pagina 4*).

Impostazioni del dispositivo

È possibile personalizzare alcune impostazioni sul dispositivo vivomove HR. Ulteriori impostazioni possono essere personalizzate sull'account Garmin Connect.

Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu, quindi selezionare .

: consente di associare lo smartphone e regolare le impostazioni Bluetooth (*Impostazioni Bluetooth, pagina 6*).

: consente di regolare le impostazioni di visualizzazione (*Impostazioni dello schermo, pagina 7*).

: consente di impostare il dispositivo per visualizzare l'ora in formato 12 ore o 24 ore e consente di impostare manualmente l'orario (*Impostazione manuale dell'ora, pagina 7*) e di calibrare le lancette dell'orologio (*Allineamento delle lancette dell'orologio, pagina 10*).

: consente di attivare e disattivare il rilevamento dell'attività e l'avviso di movimento.

: consente di regolare le impostazioni del sistema (*Impostazioni del sistema, pagina 7*).

Impostazioni Bluetooth

Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu, quindi selezionare  > . Viene visualizzato lo stato della connessione Bluetooth.

: consente di attivare e disattivare la tecnologia wireless Bluetooth.

NOTA: le altre impostazioni Bluetooth vengono visualizzate solo quando la tecnologia wireless Bluetooth è attivata.

■: consente di attivare le notifiche del telefono provenienti dallo smartphone compatibile. È possibile utilizzare l'opzione Solo ch. per visualizzare le notifiche solo per le chiamate in arrivo.

Associa ora: consente di associare il dispositivo a uno smartphone Bluetooth compatibile. Questa impostazione consente di utilizzare le funzioni di connettività Bluetooth tramite l'app Garmin Connect Mobile, incluse le notifiche e i caricamenti di attività su Garmin Connect.

Impostazioni dello schermo

Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu, quindi selezionare  > .

Luminosità: consente di impostare il livello di luminosità dello schermo. È possibile utilizzare l'opzione Auto per regolare automaticamente la luminosità in base alla luce ambientale. È possibile selezionare ▲ o ▼ per regolare manualmente il livello di luminosità.

NOTA: un livello di luminosità superiore riduce la durata della batteria.

Timeout: consente di impostare l'intervallo di tempo prima che lo schermo venga disattivato.

NOTA: un timeout schermo superiore riduce la durata della batteria.

Gesto: consente di impostare la schermata da attivare per i movimenti del polso. Con il termine gesti si intende la rotazione del polso verso il corpo per guardare il dispositivo. È possibile utilizzare l'opzione Solo in att. per utilizzare i gesti solo durante le attività a tempo.

Impostazione manuale dell'ora

Per impostazione predefinita, l'ora viene impostata automaticamente quando il dispositivo vívomove HR viene associato a uno smartphone.

- 1 Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu.
- 2 Selezionare  >  > **Imposta ora** > **Manuale**.
- 3 Selezionare ▲ o ▼ per impostare la data e l'ora.
- 4 Selezionare la data e l'ora per passare alla schermata successiva.

Impostazioni del sistema

Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu, quindi selezionare  > .

Solo vibr.: consente di impostare il livello di vibrazione.

NOTA: un livello di vibrazione superiore riduce la durata della batteria.

Polso: consente di personalizzare il polso su cui è indossato il dispositivo.

NOTA: questa impostazione viene utilizzata per attività Allenamento di Forza Funzionale e gesti.

Lingua: consente di impostare la lingua del dispositivo.

NOTA: selezionare il codice della lingua di due lettere corrispondente alla propria lingua.

Unità: consente di impostare il dispositivo per visualizzare la distanza percorsa in chilometri o in miglia.

Info: consente di visualizzare l'ID Unità, la versione del software, le normative, il contratto di licenza e la percentuale della batteria rimanente (*Visualizzazione delle informazioni sul dispositivo*, pagina 8).

Ripristina predefiniti: consente di reimpostare i dati utente e le impostazioni (*Ripristino di tutte le impostazioni predefinite*, pagina 10).

Impostazioni di Garmin Connect

È possibile personalizzare le impostazioni del dispositivo, le opzioni delle attività e le impostazioni utente sull'account Garmin

Connect. Alcune impostazioni possono anche essere personalizzate sul dispositivo vívomove HR.

- Dall'app Garmin Connect, selezionare  o , selezionare **Dispositivi Garmin** e selezionare il proprio dispositivo.
- Nel widget dei dispositivi nell'applicazione Garmin Connect, selezionare il proprio dispositivo.

Dopo aver personalizzato le impostazioni, è necessario sincronizzare i dati per applicare le modifiche sul dispositivo (*Sincronizzazione dei dati con l'app Garmin Connect*, pagina 6) (*Sincronizzazione dei dati con il computer*, pagina 6).

Impostazioni del dispositivo sull'account Garmin Connect

Sull'account Garmin Connect, selezionare **Impostazioni dispositivo**.

Rilevamento attività: consente di attivare e disattivare le funzioni di rilevamento delle attività, ad esempio l'avviso di movimento.

Allarmi: consente di impostare l'ora e la frequenza dell'orologio per il dispositivo. È possibile impostare fino a otto allarmi separati.

Rilevamento automatico attività: consente di attivare e disattivare gli eventi Move IQ. È possibile specificare il tempo di attesa prima che il dispositivo avvii automaticamente il timer per specifiche attività.

NOTA: questa impostazione riduce la durata della batteria.

Gesti: consente di impostare l'attivazione della retroilluminazione durante i movimenti del polso. Con il termine gesti si intende la rotazione del polso verso il corpo per guardare il dispositivo.

Widget a colpo d'occhio: consente di selezionare il quadrante dell'orologio.

Widget pagina principale: consente di impostare il widget predefinito visualizzato dopo un periodo di inattività.

Lingua: consente di impostare la lingua del dispositivo.

Formato orario: consente di impostare il dispositivo per visualizzare l'ora in formato 12 ore o 24 ore.

Timeout: consente di impostare l'intervallo di tempo prima che la retroilluminazione venga disattivata.

NOTA: un timeout superiore riduce la durata della batteria.

Unità: consente di impostare il dispositivo per visualizzare la distanza percorsa in chilometri o in miglia.

Widget visibili: consente di personalizzare i widget visualizzati sul dispositivo.

Polso utilizzato: consente di personalizzare il polso su cui è indossato il dispositivo.

NOTA: questa impostazione viene utilizzata per attività Allenamento di Forza Funzionale e gesti.

Impostazioni utente sull'account Garmin Connect

Sull'account Garmin Connect, selezionare **Impostazioni utente**.

Lunghezza passi personalizzata: consente al dispositivo di calcolare con maggiore precisione la distanza percorsa utilizzando la lunghezza passi personalizzata. È possibile immettere una distanza nota e il numero di passi necessari a coprirla, e Garmin Connect può calcolare la lunghezza del passo.

Piani saliti giornalmente: consente di immettere un obiettivo giornaliero per il numero di piani da salire.

Passi giornalieri: consente di immettere l'obiettivo di passi giornalieri. È possibile utilizzare l'impostazione Obiettivo automatico per consentire al dispositivo di stabilire automaticamente l'obiettivo di passi.

Zone di frequenza cardiaca: fornisce una stima della frequenza cardiaca massima e consente di determinare le zone di frequenza cardiaca personalizzate.

Informazioni personali: consente di inserire i dettagli personali, come la data di nascita, il sesso, l'altezza e il peso.

Sospensione: consente di inserire le normali ore di sonno.

Minuti di intensità settimanali: consente di immettere un obiettivo settimanale per il numero di minuti impiegati in attività da moderate a intense.

Impostazioni del profilo attività sull'account Garmin Connect

Nell'account Garmin Connect selezionare **Opzioni attività**, quindi un tipo di attività.

Avvisi sulla modalità attività: consente di personalizzare gli avvisi sulla modalità attività, come gli avvisi ricorrenti e gli avvisi sulla frequenza cardiaca. È possibile impostare il dispositivo affinché segnali quando la frequenza cardiaca è superiore o inferiore a una zona obiettivo o un intervallo personalizzato. È possibile selezionare una zona di intensità esistente o definire una zona personalizzata.

Auto Lap: Consente al dispositivo di contrassegnare automaticamente i lap a ogni chilometro o miglio, a seconda dell'unità di misura preferita (*Come contrassegnare i Lap*, pagina 4).

Rilevamento serie automatica: consente al dispositivo di avviare e interrompere automaticamente le serie di esercizi durante un'attività Allenamento di Forza Funzionale.

Campi dati: consente di personalizzare le schermate dati visualizzate durante un'attività a tempo.

Info sul dispositivo

Caratteristiche tecniche

Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio integrata, ricaricabile
Durata della batteria	Fino a 5 giorni in modalità smart Fino a 2 settimane in più in modalità orologio
Intervallo temperatura di esercizio	Da -10° a 50 °C (da -14° a 122 °F)
Intervallo temperatura di ricarica	Da 0° a 45 °C (da 32° a 113 °F)
Frequenze wireless	ANT+ 2,4 GHz @ 0 dBm nominal Bluetooth 2,4 GHz @ 0 dBm nominal
Classificazione di impermeabilità	Nuoto ¹

Visualizzazione delle informazioni sul dispositivo

È possibile visualizzare l'ID Unità, la versione del software, le normative e la percentuale di batteria rimanente.

- 1 Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu.
- 2 Selezionare  >  > **Info**.
- 3 Scorrere per visualizzare le informazioni.

Caricamento del dispositivo

AVVERTENZA

Questo dispositivo è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida inclusa nella confezione del dispositivo.

AVVISO

Per evitare la corrosione, pulire e asciugare accuratamente i contatti e l'area circostante prima del caricamento o del

collegamento a un computer. Consultare le istruzioni sulla pulizia (*Manutenzione del dispositivo*, pagina 8).

- 1 Premere i lati della clip di ricarica  per aprire le staffe dell'alloggiamento.



- 2 Allineare la clip ai contatti  e rilasciare le staffe.
- 3 Collegare il cavo USB a una fonte di alimentazione.
- 4 Caricare completamente il dispositivo.

Suggerimenti per la ricarica del dispositivo

- Collegare saldamente il caricabatterie al dispositivo per ricaricarlo utilizzando il cavo USB (*Caricamento del dispositivo*, pagina 8).

È possibile caricare il dispositivo collegando il cavo USB a un adattatore CA approvato da Garmin con una presa a parete standard o una porta USB sul computer. Per la ricarica di una batteria completamente scarica sono necessarie circa due ore.

- Visualizzare la percentuale di carica della batteria rimanente sulla schermata delle informazioni del dispositivo (*Visualizzazione delle informazioni sul dispositivo*, pagina 8).

Manutenzione del dispositivo

AVVISO

Evitare urti eccessivi e utilizzare il prodotto con cura per non ridurne la durata.

Non utilizzare oggetti acuminati per pulire il dispositivo.

Non utilizzare in nessun caso oggetti rigidi o appuntiti sul touchscreen, poiché potrebbero danneggiarlo.

Evitare l'uso di detergenti chimici, solventi e insettifughi che possono danneggiare i componenti e le rifiniture in plastica.

Sciacquare accuratamente il dispositivo con acqua dolce dopo l'esposizione a cloro, acqua salata, creme solari, cosmetici, alcool o altri prodotti chimici corrosivi. L'esposizione prolungata a queste sostanze può danneggiare il corpo del dispositivo.

Mantenere il cinturino di pelle asciutto e pulito. Evitare di nuotare o di fare la doccia indossando il cinturino in pelle. L'esposizione all'acqua o al sudore può danneggiare o scolorire il cinturino di pelle. In alternativa, utilizzare cinturini di silicone.

Non posizionare il dispositivo in ambienti ad alte temperature, ad esempio nell'asciugatrice.

Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

Pulizia del dispositivo

AVVISO

Anche piccole quantità di sudore o umidità possono provocare la corrosione dei contatti elettrici quando il dispositivo è connesso a un caricabatterie. La corrosione può impedire la ricarica e il trasferimento dei dati.

¹ Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/waterrating.

1 Pulire il dispositivo con un panno imbevuto di una soluzione detergente non aggressiva.

2 Asciugarlo.

Dopo la pulizia, lasciare asciugare completamente il dispositivo.

SUGGERIMENTO: per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/fitandcare.

Pulizia dei cinturini in pelle

1 Pulire i cinturini in pelle un panno asciutto.

2 Utilizzare un detergente apposito per pulire i cinturini in pelle.

Sostituzione dei cinturini

Il dispositivo è compatibile con i cinturini standard a rilascio rapido, che misurano 20 mm di larghezza.

1 Far scorrere il perno di rilascio rapido sulla molla per rimuovere il cinturino.



2 Inserire un lato della molla del nuovo cinturino nel dispositivo.

3 Far scorrere il perno a rilascio rapido e allineare la molla al lato opposto del dispositivo.

4 Ripetere i passi da 1 a 3 per cambiare l'altro cinturino.

Risoluzione dei problemi

Lo smartphone è compatibile con il dispositivo?

Il dispositivo vivomove HR è compatibile con gli smartphone aventi tecnologia wireless Bluetooth.

Per informazioni sulla compatibilità, visitare il sito Web www.garmin.com/ble

Il telefono non si connette al dispositivo

- Posizionare il dispositivo entro l'area di copertura dello smartphone.
- Se i dispositivi sono già associati, spegnere Bluetooth entrambi i dispositivi e riaccenderli.
- Se i dispositivi non sono associati, attivare la tecnologia wireless Bluetooth sullo smartphone.
- Sullo smartphone aprire l'app Garmin Connect Mobile, selezionare  o , quindi selezionare **Dispositivi Garmin** > **Aggiungi dispositivo** per accedere alla modalità di associazione.
- Sul dispositivo tenere un dito premuto sul touchscreen per visualizzare il menu e selezionare  >  > **Associa ora** per impostare la modalità di associazione.

Rilevamento delle attività

Per ulteriori informazioni sulla precisione del rilevamento dell'attività, visitare il sito Web garmin.com/ataccuracy.

Il conteggio dei passi è impreciso

Seguire questi suggerimenti se il conteggio dei passi è impreciso.

- Indossare il dispositivo sul polso non preferito.
- Riporre il dispositivo in tasca quando si spinge un passeggino o un tagliaerba.
- Riporre il dispositivo in tasca quando si utilizzano attivamente solo le mani o le braccia.

NOTA: il dispositivo potrebbe interpretare alcuni movimenti ripetitivi, come lavare i piatti, piegare la biancheria o applaudire, come passi.

I passi sul dispositivo e sull'account Garmin Connect non corrispondono

Il numero di passi sull'account Garmin Connect viene aggiornato quando si sincronizza il dispositivo.

1 Selezionare un'opzione:

- Sincronizzare il numero di passi con l'applicazione Garmin Connect (*Sincronizzazione dei dati con il computer*, pagina 6).
- Sincronizzare il numero di passi con l'app Garmin Connect (*Sincronizzazione dei dati con l'app Garmin Connect*, pagina 6).

2 Attendere la sincronizzazione dei dati da parte del dispositivo.

La sincronizzazione può richiedere alcuni minuti.

NOTA: l'aggiornamento dell'app Garmin Connect o dell'applicazione Garmin Connect non sincronizza i dati né aggiorna il numero di passi.

Il livello di stress non appare

Affinché il dispositivo possa rilevare il livello di stress, è necessario che il monitoraggio della frequenza cardiaca al polso sia attivato.

Il dispositivo campiona la variabilità della frequenza cardiaca durante il giorno nei periodi di inattività per stabilire il livello di stress. Il dispositivo non calcola il livello di stress durante le attività a tempo.

Se invece del livello di stress vengono visualizzati dei tratti, restare fermi e attendere che il dispositivo misuri la variabilità della frequenza cardiaca.

I minuti di intensità lampeggiano

Quando ci si allena su un livello di intensità vicino all'obiettivo prefissato, i minuti di intensità lampeggiano.

Allenarsi per almeno 10 minuti consecutivi su un livello di intensità moderato o alto.

Il numero di piani saliti non è preciso

Il dispositivo utilizza un barometro interno per misurare le variazioni di quota mentre si salgono le scale. Un piano equivale a salire di 3 m (10 piedi).

- Non appoggiarsi ai corrimano né saltare gli scalini mentre si salgono le scale.
- In ambienti ventosi, coprire il dispositivo con la manica o la giacca, poiché le raffiche di vento possono causare letture errate.

Suggerimenti per i dati di frequenza cardiaca errati

Se i dati della frequenza cardiaca sono errati o non vengono visualizzati, è possibile seguire questi suggerimenti.

- Pulire e asciugare il braccio prima di indossare il dispositivo.
- Non applicare creme solari, lozioni o repellenti per insetti sotto il dispositivo.

- Non graffiare il sensore della frequenza cardiaca sul retro del dispositivo.
- Indossare il dispositivo sopra l'osso del polso. Il dispositivo deve essere aderente ma comodo.
- Eseguire il riscaldamento per 5-10 minuti e ottenere una lettura della frequenza cardiaca prima di iniziare l'attività.
NOTA: in ambienti freddi, eseguire il riscaldamento al chiuso.
- Sciacquare il dispositivo con acqua fresca dopo ogni allenamento.
- Durante gli allenamenti, utilizzare una fascia di silicone.

Il dispositivo non visualizza l'ora corretta

Il dispositivo aggiorna l'ora e la data quando viene sincronizzato con un computer o dispositivo mobile. È necessario sincronizzare il dispositivo per ricevere l'ora corretta quando si cambia fuso orario e per impostare l'ora legale.

Se le lancette dell'orologio non sono allineate all'ora digitale, è necessario allinearle manualmente (*Allineamento delle lancette dell'orologio*, pagina 10).

- 1 Verificare che il computer o dispositivo mobile visualizzi l'ora locale corretta.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Sincronizzare il dispositivo con un computer (*Sincronizzazione dei dati con il computer*, pagina 6).
 - Sincronizzare il dispositivo con uno smartphone (*Sincronizzazione dei dati con l'app Garmin Connect*, pagina 6).

L'ora e la data vengono aggiornate automaticamente.

Allineamento delle lancette dell'orologio

Il dispositivo vívomove HR contiene lancette di precisione. Le attività intense possono alterare la posizione delle lancette. Se le lancette dell'orologio non sono allineate all'ora digitale, è necessario allinearle manualmente.

SUGGERIMENTO: dopo alcuni mesi di normale utilizzo potrebbe essere necessario allineare le lancette dell'orologio.

- 1 Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu.
- 2 Selezionare  > **Allinea le lancette sulle 12:00.**
- 3 Toccare  o  finché la lancetta dei minuti non è puntata sulla posizione delle 12.
- 4 Selezionare .
- 5 Toccare  o  finché la lancetta delle ore non è puntata sulla posizione delle 12.
- 6 Selezionare .

Viene visualizzato il messaggio **Allineamento completato**.

NOTA: è inoltre possibile utilizzare l'app Garmin Connect per allineare le lancette dell'orologio.

Ottimizzazione della durata della batteria

- Ridurre la luminosità e il timeout dello schermo (*Impostazioni dello schermo*, pagina 7).
- Disattivare i movimenti del polso (*Impostazioni dello schermo*, pagina 7).
- Nelle impostazioni del centro notifiche dello smartphone, limitare le notifiche da visualizzare sul dispositivo vívomove HR (*Gestione delle notifiche*, pagina 5).
- Disattivare le Smart Notification (*Impostazioni Bluetooth*, pagina 6).
- Disattivare la tecnologia wireless Bluetooth quando non si utilizzano le funzioni di connettività (*Impostazioni Bluetooth*, pagina 6).
- Interrompere la trasmissione dei dati sulla frequenza cardiaca ai dispositivi Garmin associati (*Trasmissione dei dati sulla frequenza cardiaca ai dispositivi Garmin*, pagina 4).

- Disattivare il monitoraggio della frequenza cardiaca basata sul polso (*Impostazioni della fascia cardio da polso*, pagina 6).

NOTA: il monitoraggio della frequenza cardiaca al polso viene utilizzato per calcolare i minuti di attività intensa, il valore VO2 max, il livello di stress e le calorie bruciate (*Minuti di intensità*, pagina 2).

Lo schermo del dispositivo è difficile da visualizzare all'esterno

Il dispositivo rileva la luce ambientale e automaticamente regola la retroilluminazione per ottimizzare l'uso della batteria. Alla luce diretta del sole, lo schermo diventa più luminoso, ma è comunque difficile da leggere. La funzione di rilevamento automatico dell'attività può essere utile quando si avviano attività all'aperto (*Impostazioni del dispositivo sull'account Garmin Connect*, pagina 7).

Ripristino di tutte le impostazioni predefinite

È possibile ripristinare tutte le impostazioni del dispositivo ai valori di fabbrica predefiniti.

NOTA: questa operazione elimina tutte le informazioni immesse dall'utente, compresa la cronologia delle attività.

- 1 Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu.
- 2 Selezionare  >  > **Ripristina predefiniti** > .

Aggiornamenti del prodotto

Sul computer, installare Garmin Express (www.garmin.com/express). Sullo smartphone, installare la app Garmin Connect.

Ciò consente di accedere in modo semplice a questi servizi per i dispositivi Garmin.

- Aggiornamenti software
- Caricamenti dati su Garmin Connect
- Registrazione del prodotto

Aggiornamento del software mediante Garmin Express

Prima di aggiornare il software del dispositivo, è necessario scaricare e installare l'applicazione Garmin Express e aggiungere il dispositivo in uso (*Sincronizzazione dei dati con il computer*, pagina 6).

- 1 Collegare il dispositivo al computer usando il cavo USB.
Quando un nuovo software è disponibile, l'applicazione Garmin Express lo invia al dispositivo.
- 2 Al termine dell'invio dell'aggiornamento da parte dell'applicazione Garmin Express, scollegare il dispositivo dal computer.
L'aggiornamento viene installato nel dispositivo.

Aggiornamento del software utilizzando la app Garmin Connect

Prima di aggiornare il software del dispositivo utilizzando l'app Garmin Connect, è necessario disporre di un account Garmin Connect e associare il dispositivo con uno smartphone compatibile (*Accensione e configurazione del dispositivo*, pagina 1).

Sincronizzare il dispositivo con l'Garmin Connect app (*Sincronizzazione dei dati con l'app Garmin Connect*, pagina 6).

Quando un nuovo software è disponibile, l'app Garmin Connect lo invia automaticamente al dispositivo. L'aggiornamento viene applicato quando non si utilizza attivamente il dispositivo. Quando l'aggiornamento è completo, il dispositivo viene riavviato.

Ulteriori informazioni

- Visitare il sito Web support.garmin.com per ulteriori manuali, articoli e aggiornamenti software.
- Visitare il sito Web buy.garmin.com oppure contattare il proprio rivenditore Garmin per informazioni sugli accessori opzionali e sulle parti di ricambio.

Riparazioni del dispositivo

Se il dispositivo deve essere riparato, visitare support.garmin.com per informazioni sull'invio di una richiesta di assistenza con l'assistenza ai prodotti Garmin.

Appendice

Obiettivi di forma fisica

Conoscere la propria zona di frequenza cardiaca può essere utile per misurare e migliorare il proprio livello di forma in base ai seguenti principi.

- Il cuore è un ottimo parametro di riferimento per misurare l'intensità dell'esercizio.
- Allenarsi in determinate zone di frequenza cardiaca può contribuire al miglioramento della capacità cardiovascolare e della forza.

Se si conosce la propria frequenza cardiaca massima, è possibile utilizzare la tabella (*Calcolo delle zone di frequenza cardiaca, pagina 11*) per stabilire la zona di frequenza cardiaca ottimale per i propri obiettivi.

In caso contrario, utilizzare uno dei calcolatori disponibili su Internet per individuare la propria frequenza cardiaca massima. Presso alcune palestre e alcuni centri fitness è possibile effettuare un test che misura la frequenza cardiaca massima. La frequenza cardiaca massima è 220 meno l'età.

Valutazioni standard relative al VO2 massimo

Queste tabelle includono le classificazioni standardizzate dell'indice di VO2 massimo in base all'età e al sesso.

Uomini	Percentile	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79
Superiore	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Eccellente	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Buono	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Sufficiente	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Scarso	0-40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Donne	Percentile	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79
Superiore	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Eccellente	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Buono	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Sufficiente	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Scarso	0-40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Dati ristampati con l'autorizzazione del The Cooper Institute. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.CooperInstitute.org.

Informazioni sulle zone di frequenza cardiaca

Molti atleti utilizzano le zone di frequenza cardiaca per misurare e aumentare la propria potenza cardiovascolare e migliorare il proprio livello di forma fisica. Con zona di frequenza cardiaca si intende un intervallo definito di battiti cardiaci al minuto. Le cinque zone di frequenza cardiaca comunemente riconosciute vengono numerate da 1 a 5 in base alla crescente intensità. Solitamente, le zone di frequenza cardiaca vengono calcolate in base a percentuali della frequenza cardiaca massima.

Calcolo delle zone di frequenza cardiaca

Zona	% della frequenza cardiaca massima	Sforzo percepito	Vantaggi
1	50-60%	Passo rilassato, senza sforzo, respiro cadenzato	Allenamento aerobico livello principianti; riduce lo stress
2	60-70%	Passo non faticoso; respiro leggermente più profondo, conversazione possibile	Allenamento cardiovascolare di base; buon passo di recupero
3	70-80%	Passo moderato; più difficile mantenere una conversazione	Capacità aerobica migliorata; ottimo allenamento cardiovascolare
4	80-90%	Passo veloce e piuttosto faticoso; respiro corto	Capacità e soglia anaerobica migliorate; velocità migliorata
5	90-100%	Passo massimo, non sostenibile a lungo; respiro corto	Resistenza anaerobica e muscolare; potenza aumentata

Indice

A

accessori **11**
aggiornamenti, software **10**
allarmi **5**
applicazioni **5**
 smartphone **1**
associazione
 Sensori ANT+ **4**
 smartphone **1, 9**
attività **3**
Auto Lap **4, 8**
avvisi **4**
 frequenza cardiaca **4**
 vibrazione **5**

B

batteria **8**
 carica **8**
 ottimizzazione **6, 7, 10**

C

calibrazione **2**
 touchscreen **10**
calorie **2**
 avvisi **4**
caratteristiche tecniche **8**
carica **8**
cinturini **9**
Connect IQ **1**
cronologia **5, 6**
 invio al computer **6**
 visualizzazione **6**
cronometro **5**

D

dati
 memorizzazione **6**
 trasferimento **6**
distanza, avvisi **4**

F

frequenza cardiaca **1, 2**
 associazione dei sensori **4**
 avvisi **4**
 fascia cardio **6, 9**
 zone **11**

G

Garmin Connect **1, 6–8, 10**
Garmin Express **6**
 aggiornamento del software **10**

I

ID Unità **8**
impostazioni **6–8, 10**
 dispositivo **7**
impostazioni del sistema **7**
impostazioni dello schermo **7**

L

Lap **4**
livello di stress **2, 3, 9**

M

memorizzazione dei dati **6**
menu **1**
minuti di intensità **2, 9**
modalità orologio **1**
modalità risparmio energetico **3**
modo archiviazione di massa **6**

N

notifiche **2, 5**

O

obiettivi **2, 7**
ora **7**
 avvisi **4**
 impostazioni **10**

ora del giorno **10**
orologio **5, 7, 10**

P

parti di ricambio **9**
personalizzazione del dispositivo **6**
pulizia del dispositivo **8, 9**

R

retroilluminazione **5, 7**
rilevamento delle attività **2**
risoluzione dei problemi **3, 8–11**

S

salvataggio delle attività **3**
schermate dati **8**
schermo **7**
 calibrazione **10**
smartphone **9**
 applicazioni **5**
 associazione **1, 9**
software
 aggiornamento **10**
 versione **8**

T

tecnologia Bluetooth **5, 6, 9**
telecomando VIRB **3**
timer **3**
 conto alla rovescia **5**
timer per conto alla rovescia **5**
touchscreen **1**
 calibrazione **10**

U

USB **10**
 trasferimento file **6**

V

VO2 massimo **11**
VO2 max **4**

